


MODULO DI CHIAMATA ELEKTA ED ELEKTA STEEL
ELEKTA AND ELEKTA STEEL CALL MODULE
MODULE D'APPEL ELEKTA ET ELEKTA STEEL
MÓDULO DE LLAMADA ELEKTA Y ELEKTA STEEL
RUFMODUL ELEKTA UND ELEKTA STEEL


Sch./Ref. 1060/13

Sch./Ref. 1060/18 - 1060/19

elekta



elekta
steel



LIBRETTO UTENTE
USER MANUAL
NOTICE UTILISATEUR
MANUAL DE USUARIO
BENUTZERHANDBUCH

ITALIANO

INDICE

1	DESCRIZIONE DEL MODULO DI CHIAMATA	3
2	CHIAMATA TRAMITE CODICE NUMERICO O LOGICO	3
3	CHIAMATA TRAMITE NOME	6
4	CHIAMATA TRAMITE CODICE TOPOLOGICO.....	7
5	CHIAMATA TRAMITE CODICE SELEZIONE BLOCCHI	7
6	CHIAMATA A CENTRALINO	8
7	APERTURA DELLA PORTA TRAMITE CODICE APRIPORTA.....	9
8	APERTURA DELLA PORTA TRAMITE CHIAVE DI PROSSIMITÀ	10
9	CHIAVE DI PROSSIMITÀ CON CODICE APRIPORTA.....	11
10	APERTURA PORTA POSTINO	12
11	AUTOINSERZIONE	13
12	USO DEL MODULO DI CHIAMATA: CODICI SPECIALI	13
13	MANUTENZIONE	13

ENGLISH	14
----------------------	----


FRANÇAIS	26
-----------------------	----

ESPAÑOL	38
----------------------	----


DEUTSCH	50
----------------------	----

1 DESCRIZIONE DEL MODULO DI CHIAMATA

Sch. 1060/13 (mod. Elekta)



Sch. 1060/18 o /19 (mod. Elekta steel)



- 1 - Lettore chiavi transponder
- 2 - Tastiera
- 3 - Tasti contestuali che si configurano dinamicamente: l'icona sopra il tasto identifica la funzione disponibile
- 4 - Display a colori 320 x 240 pixel
- 5 - Telecamera con illuminazione a led
- 6 - Altoparlante
- 7 - Sensore IR di presenza
- 8 - Tasti di scorrimento
- 9 - Tasto di chiamata
- 10 - Microfono

2 CHIAMATA TRAMITE CODICE NUMERICO O LOGICO

L'immagine a fianco mostra l'aspetto della schermata di partenza del modulo di chiamata.

La voce "PER CENTRALINO PREMERE " può non essere presente a seconda della configurazione dell'impianto.



Per l'icona vedere capitolo 7.

L'icona visualizza la schermata successiva.

PER SCORRERE I NOMI, PREMERE:

PER CENTRALINO PREMERE:

PER COD. ASSISTITO PREMERE:

<p>Digitare il codice sulla tastiera alfanumerica. Appare la schermata mostrata a lato.</p> <p>Premere il tasto  per effettuare la chiamata.</p> <p>Il tasto C permette di cancellare eventuali errori di digitazione.</p>	
<p>Durante la chiamata sul display appare la conferma di inoltro mostrata a lato.</p>	
<p>Se il posto interno attiva la comunicazione, il modulo di chiamata entra in modalità di conversazione e sul display appare il messaggio di avviso mostrato a lato.</p>	
<p>Quando il posto interno apre la porta (ingresso pedonale), sul display appare il messaggio di avviso mostrato a lato.</p> <p> <i>All'apertura del passo carraio non viene mostrato alcun messaggio.</i></p>	

<p>Quando il posto interno interrompe la modalità conversazione, sul display appare il messaggio di avviso mostrato a lato.</p>	 <p>The image shows a vertical display interface. At the top is a dark brown bar with the 'urmet' logo in white. Below it is a light gray bar. Then a teal bar with the text 'CHIAMATA TERMINATA' in white. Below that is another light gray bar. At the bottom is an orange bar with a white letter 'C'.</p>
<p>Se il codice inserito è errato appare per 2 secondi una schermata con un messaggio di errore.</p>	 <p>The image shows a vertical display interface. At the top is a dark brown bar with the 'urmet' logo in white. Below it is a light gray bar. Then a teal bar with the text 'UTENTE NON TROVATO' in white. Below that is another light gray bar. At the bottom is an orange bar with a white letter 'C'.</p>
<p>Se il posto interno è impegnato in un'altra conversazione, dopo il messaggio di inoltro chiamata sul display appare il messaggio mostrato a lato.</p>	 <p>The image shows a vertical display interface. At the top is a dark brown bar with the 'urmet' logo in white. Below it is a light gray bar. Then a teal bar with the text 'OCCUPATO' in white. Below that is another light gray bar. At the bottom is an orange bar with a white letter 'C'.</p>
<p>Quando il posto interno rifiuta la chiamata, sul display appare il messaggio di avviso mostrato a lato.</p>	 <p>The image shows a vertical display interface. At the top is a dark brown bar with the 'urmet' logo in white. Below it is a light gray bar. Then a teal bar with the text 'CHIAMATA RIFIUTATA' in white. Below that is another light gray bar. At the bottom is an orange bar with a white letter 'C'.</p>

Se entro il tempo di attesa sgancio impostato da sistema il posto interno non risponde, sul display appare il messaggio di avviso mostrato a lato.



3 CHIAMATA TRAMITE NOME

L'immagine a fianco mostra l'aspetto della schermata di partenza del modulo di chiamata.

 La voce "PER CENTRALINO PREMERE  " può non essere presente a seconda della configurazione dell'impianto.

 Per l'icona  vedere capitolo 7.



Selezionare con i tasti   il nome e premere il tasto  per effettuare la chiamata.

È possibile velocizzare la ricerca con la tastiera. Dopo aver inserito i primi caratteri del nome, selezionarlo coi tasti   dall'elenco e premere il tasto  per effettuare la chiamata.

Il tasto **C** permette di cancellare eventuali errori di digitazione.

 Tenendo premuto per più di 1s il tasto freccia  o il tasto freccia , l'elenco dei nomi scorre più velocemente.



 Le gestioni della conversazione e della condizione di occupato sono uguali a quelle della chiamata tramite codice, a cui si rimanda per i dettagli.

4 CHIAMATA TRAMITE CODICE TOPOLOGICO

<p>L'immagine a fianco mostra l'aspetto della schermata di partenza del modulo di chiamata.</p> <p> La voce "PER CENTRALINO PREMERE  " può non essere presente a seconda della configurazione dell'impianto.</p> <p> Per l'icona  vedere capitolo 7.</p> <p> L'icona <table data-bbox="178 359 234 406"><tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr><tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr><tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr></table> visualizza la schermata successiva.</p>	□	□	□	□	□	□	□	□	□	<div><div></div><div><div>PER SCORRERE I NOMI, PREMERE: </div><div>PER CENTRALINO PREMERE: </div><div>PER COD. ASSISTITO PREMERE: <table data-bbox="1020 351 1049 383"><tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr><tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr></table></div><div> <table data-bbox="926 399 953 422"><tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr><tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr></table> </div></div></div>	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□																								
□	□	□																								
□	□	□																								
□	□	□	□																							
□	□	□	□																							
□	□	□	□																							
□	□	□	□																							
<p>Inserire il codice topologico dell'appartamento che si vuole chiamare usando la tastiera alfanumerica, quindi premere il tasto  per effettuare la chiamata. In alternativa seguire il passo sotto.</p>	<div><div><div>INSERIRE CODICE E PREMERE </div><div>PER COD. ASSISTITO PREMERE: </div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>  </div></div></div>																									
<p>Dalla schermata precedente premere il tasto  per inserire il codice topologico dell'appartamento che si vuole chiamare editando i campi "Edificio", "Scala", "Piano", "Appartamento" usando la tastiera alfanumerica, quindi premere il tasto  per effettuare la chiamata.</p>	<div><div><div>INSERIRE EDIFICIO, SCALA, PIANO E COD. APPARTAMENTO, QUINDI PREMERE </div><div>EDIFICIO </div><div>SCALA</div><div>PIANO</div><div>APT</div><div> ← →</div></div></div>																									

 Le gestioni della conversazione e della condizione di occupato sono uguali a quelle della chiamata tramite codice, a cui si rimanda per i dettagli.

5 CHIAMATA TRAMITE CODICE SELEZIONE BLOCCHI

<p>L'immagine a fianco mostra l'aspetto della schermata di partenza del modulo di chiamata principale se l'impianto è opportunamente configurato.</p> <p> La voce "PER CENTRALINO PREMERE  " può non essere presente a seconda della configurazione dell'impianto.</p>	<div><div></div><div><div>PER LA SELEZIONE DEL BLOCCO PREMERE: </div><div>PER CENTRALINO PREMERE: </div><div> </div></div></div>
--	---

Selezionare con i tasti **↓↑** il blocco dove è presente l'utente da chiamare e quindi premere il tasto **OK**.

È possibile velocizzare la ricerca con la tastiera. Dopo aver inserito i primi caratteri del nome del blocco, selezionarlo coi tasti **↓↑** dall'elenco e quindi premere il tasto **OK**.

Il tasto **C** permette di cancellare eventuali errori di digitazione.

 Tenendo premuto per più di 1s il tasto freccia **↓** o il tasto freccia **↑**, l'elenco dei blocchi scorre più velocemente.

SELEZIONARE IL BLOCCO E PREMERE OK

Blocco 1

Blocco 2

C

OK

Inserire il codice numerico dell'utente da chiamare, quindi premere il tasto



Blocco 1

INSERIRE IL NUMERO
POI PREMERE



C

L'immagine a fianco mostra l'aspetto della schermata di partenza del modulo di chiamata secondario.

Inserire il codice numerico dell'utente da chiamare, quindi premere il tasto



 La voce "PER CENTRALINO PREMERE  " può non essere presente a seconda della configurazione dell'impianto.

urmet

INSERIRE IL
NUMERO
POI PREMERE:



PER CENTRALINO
PREMERE:



 Le gestioni della conversazione e della condizione di occupato sono uguali a quelle della chiamata tramite codice, a cui si rimanda per i dettagli.

6 CHIAMATA A CENTRALINO

L'immagine a fianco mostra l'aspetto della schermata di partenza del modulo di chiamata.

Premere una volta il tasto  per essere messi in contatto con l'operatore (se l'impianto è stato opportunamente configurato).

urmet

PER SCORRERE I
NOMI,
PREMERE:



PER CENTRALINO
PREMERE:




PER COD. ASSISTITO
PREMERE:




 Le gestioni della conversazione e della condizione di occupato sono uguali a quelle della chiamata tramite codice, a cui si rimanda per i dettagli.

7 APERTURA DELLA PORTA TRAMITE CODICE APRIPORTA


<p>L'immagine a fianco mostra l'aspetto della schermata di partenza del modulo di chiamata.</p> <p>Premere una volta il tasto .</p> <p> La voce "PER CENTRALINO PREMERE  " può non essere presente a seconda della configurazione dell'impianto.</p>	 <p>PER SCORRERE I NOMI, PREMERE: </p> <p>PER CENTRALINO PREMERE: </p> <p>PER COD. ASSISTITO PREMERE:   </p>
<p>Digitare il codice apriporta e confermare con il tasto OK o il tasto .</p> <p>Se durante la digitazione si commette un errore è possibile cancellare la cifra a sinistra del cursore con il tasto C del menù contestuale. Il tasto X (presente sulla tastiera) permette di tornare alla schermata di partenza.</p>	 <p>INSERIRE CODICE APRIPORTA E PREMERE OK</p> <p> </p>
<p>Se il codice inserito è errato appare per 5 secondi una schermata con messaggio di errore.</p>	 <p>ACCESSO RIFIUTATO</p>
<p>Se il codice inserito è corretto appare una videata dove viene richiesto di premere il tasto 1 per aprire la porta pedonale o il tasto 2 per aprire il cancello carraio (solo se entrambe le porte sono state abilitate, altrimenti sarà immediatamente presentato il messaggio seguente).</p>	<p>PREGO SELEZIONARE</p> <p>1 - PORTA</p> <p>2 - PASSO CARRAIO</p> <p> </p>

<p>Una volta premuto il tasto 1 o 2 viene visualizzato il messaggio ENTRARE.</p>	
--	---


8 APERTURA DELLA PORTA TRAMITE CHIAVE DI PROSSIMITÀ

<p>Per aprire la porta con la chiave di prossimità, passare la chiave vicino al lettore del modulo di chiamata.</p> <p>Se la chiave non è valida appare per 5s la schermata mostrata a lato.</p> <p> <i>L'operazione può essere effettuata anche se è in corso una conversazione con posto interno.</i></p>	
<p>Se la chiave è valida, appare una videata dove viene richiesto di premere il tasto 1 per aprire la porta pedonale o il tasto 2 per aprire il cancello carraio (solo se entrambe le porte sono state configurate abilitate, altrimenti sarà immediatamente presentato il messaggio seguente).</p>	
<p>Una volta premuto il tasto 1 o 2 viene visualizzato il messaggio ENTRARE PREGO.</p>	

9 CHIAVE DI PROSSIMITÀ CON CODICE APRIPORTA

<p>Se l'impianto è stato opportunamente programmato la schermata di partenza è quella a fianco (senza l'icona chiave in basso a destra).</p> <p> La voce "PER CENTRALINO PREMERE  " può non essere presente a seconda della configurazione dell'impianto.</p>	<div><p>PER SCORRERE I NOMI, PREMERE: </p><p>PER CENTRALINO PREMERE: </p><p>PER COD. ASSISTITO PREMERE: </p></div>
<p>Per aprire la porta passare la chiave di prossimità vicino al lettore del modulo di chiamata. Viene chiesto di inserire un codice apriporta valido.</p> <p> L'operazione può essere effettuata anche se è in corso una conversazione con posto interno.</p>	<div><p>INSERIRE CODICE APRIPORTA E PREMERE OK</p></div>
<p>Digitare il codice apriporta e confermare con il tasto OK o il tasto  . Se durante la digitazione si commette un errore è possibile cancellare la cifra a sinistra del cursore con il tasto C del menù contestuale. Il tasto X (presente sulla tastiera) permette di tornare alla schermata di partenza.</p>	<div><p>INSERIRE CODICE APRIPORTA E PREMERE OK</p></div>
<p>Se la chiave o il codice apriporta non sono validi, appare per 5s la schermata mostrata a lato.</p>	<div><div><p>ACCESSO RIFIUTATO</p></div></div>

Se la chiave e il codice apriporta sono validi, appare una videata dove viene richiesto di premere il tasto **1** per aprire la porta pedonale o il tasto **2** per aprire il cancello carraio (solo se entrambe le porte sono state abilitate, altrimenti sarà immediatamente presentato il messaggio seguente).



Una volta premuto il tasto **1** o **2** viene visualizzato il messaggio ENTRARE PREGO.



10 APERTURA PORTA POSTINO

Premere una volta il tasto **T** (funzione “TRADE”) per aprire la porta pedonale o il passo carraio. Il tasto appare solo durante le fasce orarie abilitate (vedere manuale di sistema).



<p>Compare una videata dove viene richiesto di premere il tasto 1 per aprire la porta pedonale o il tasto 2 per aprire il cancello carraio (solo se entrambe le porte sono state abilitate, altrimenti sarà immediatamente presentato il messaggio seguente).</p>	 <div data-bbox="837 164 1044 316" style="background-color: orange; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>SCEGLI 1.PORTA 2.PASSO CARRAIO</p> </div> 
<p>Una volta premuto il tasto 1 o 2 viene visualizzato il messaggio ENTRARE PREGO.</p>	 <div data-bbox="837 491 1044 643" style="background-color: orange; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>ENTRARE PREGO</p> </div> <p>PER COD. ASSISTITO PREMERE:</p> 

11 AUTOINSERZIONE

Dal posto interno o centralino è possibile attivare la telecamera della postazione esterna (se l'impianto è stato opportunamente configurato). La modalità autoinserzione è descritta in dettaglio sul manuale tecnico Ipercom (capitolo relativo alla configurazione d'impianto).
 Con la semplice autoinserzione non vengono accesi i led della telecamera. Se dal posto interno si preme il tasto fonia per iniziare una conversazione audio/video si accendono anche i led della telecamera. In entrambe le modalità è possibile aprire entrambe le porte.

12 USO DEL MODULO DI CHIAMATA: CODICI SPECIALI

<p>Premere in sequenza (velocemente) i tasti X e 0 (presenti sulla tastiera). Appare una schermata dove è richiesto di inserire il codice speciale per l'attivazione del relè attuatore se opportunamente configurato nell'impianto.</p>	 <div data-bbox="837 1145 1044 1193" style="background-color: gray; color: white; padding: 5px;"> <p>PREGO INSERIRE CODICE E PREMERE OK</p> </div> <div data-bbox="837 1217 1044 1281" style="background-color: #00A0C0; height: 40px;"></div> <div data-bbox="837 1305 1044 1345" style="background-color: orange; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>C</p> </div>
--	--

13 MANUTENZIONE


Pulire il display e la protezione della telecamera con un panno leggermente umido.
 Non usare prodotti abrasivi, solventi o soluzioni saponose.

CONTENTS


1	CALL MODULE DESCRIPTION	15
2	CALL WITH THE NUMERICAL OR LOGICAL CODE	15
3	CALL BY NAME	18
4	CALL USING THE TOPOLOGICAL CODE	19
5	CALL USING THE BLOCK SELECTION CODE	19
6	CALL TO SWITCHBOARD	20
7	OPENING THE DOOR USING A DOOR CODE	21
8	OPENING THE DOOR USING A PROXIMITY KEY	22
9	PROXIMITY KEY WITH DOOR CODE	23
10	LETTER CARRIER DOOR OPENER	24
11	AUTO-ON	25
12	HOW TO USE THE CALL MODULE SPECIAL CODES	25
13	MAINTENANCE	25

1 CALL MODULE DESCRIPTION

Ref. 1060/13 (mod. Elekta)



Ref. 1060/18 or /19 (mod. Elekta steel)



- 1 - Transponder key reader
- 2 - Keypads
- 3 - Short-cut keys can be dynamically configured: the icon above the key identifies the function available
- 4 - Colour display, 320 x 240 pixel
- 5 - Camera with LED lighting
- 6 - Speaker
- 7 - IR presence sensor
- 8 - Scroll buttons 
- 9 - Call button 
- 10 - Microphone

2 CALL WITH THE NUMERICAL OR LOGICAL CODE

The home page of the call module is shown here by the side.

 The option “FOR SWITCHBOARD PRESS  ” may not be present, depending on the system configuration.

 For  icon see chapter 7.





 The icon  shows the next screen.



TO SELECT A NAME, PRESS: 


FOR SWITCHBOARD PRESS: 

FOR DIRECT CALL PRESS:   

<p>Enter the code on the alphanumeric keypad. The page shown by the side will appear.</p> <p>Press the button  to make a call.</p> <p>Press C to delete mistakes made while keying in.</p>	
<p>During the call, the confirmation of call forwarding shown by the side will appear on the display.</p>	
<p>If the communication is activated on the apartment unit, the call module will enter conversation mode and the message shown by the side will appear on the display.</p>	
<p>The warning message shown by the side will appear when the conversation is stopped by the apartment unit.</p> <p> When the garage gate is opened, no message appears.</p>	

<p>The warning message shown by the side will appear when the conversation is stopped by the apartment unit.</p>	  
<p>A page containing an error message will appear for 2 seconds if an incorrect code is entered.</p>	  
<p>If the apartment station is busy in another conversation, the message shown by the side will appear on the display.</p>	  
<p>The warning message shown by the side will appear when the apartment unit refuses the call.</p>	  


If our apartment station does not respond within the timeout set by the system, the warning message shown by the side will appear on the display.



3 CALL BY NAME


The home page of the call module is shown here by the side.

- The voice "FOR SWITCHBOARD PRESS  " may not be present, depending on the system configuration.
- For  icon see chapter 7.






Use the keys to select   the name and press the  key to make a call. The keypad can be used to make the search faster. Enter the initials of the name, select the name from the displayed list using the   buttons and press the  button to make the call. Press **C** to delete any mistakes made while keying in.

- Press the  arrow key or the  arrow key for more than 1s to speed up the scrolling of the list of names.




- Conversations and busy conditions are managed in the same way as in calls by means of codes. Refer to the respective section for more information.

4 CALL USING THE TOPOLOGICAL CODE

<p>The home page of the call module is shown here by the side.</p> <p> The option “FOR SWITCHBOARD PRESS  ” may not be present, depending on the system configuration.</p> <p> For  icon see chapter 7.</p> <p> The icon  shows the next screen.</p>	 <p>TO SELECT A NAME, PRESS: </p> <p>FOR SWITCHBOARD PRESS: </p> <p>FOR DIRECT CALL PRESS: </p> <p> </p>
<p>Enter the topological code of the apartment station to be called, using the alphanumerical keypad, then press the  key to make the call.</p> <p>As an alternative, follow the instructions below.</p>	 <p>ENTER CODE, THEN PRESS: </p> <p>FOR ASSISTED CODE ENTERING, PRESS: </p> <p> </p> <p>  </p>
<p>Press the  key to insert the topological code of the apartment station to be called, editing the “Build”, “Stair”, “Floor”, “Apt” fields using the alphanumerical keypad, then press the  key to make the call.</p>	 <p>ENTER BLOCK, STAIR, FLOOR AND APARTMENT CODE, THEN PRESS </p> <p>BUILD </p> <p>STAIR</p> <p>FLOOR</p> <p>APT</p> <p>  </p>

 Conversations and busy conditions are managed in the same way as in calls by means of codes. Refer to the respective section for more information.

5 CALL USING THE BLOCK SELECTION CODE


<p>If the system was configured with this option, the home page call module is shown here by the side.</p> <p> The option “FOR SWITCHBOARD PRESS  ” may not be present, depending on the system configuration.</p>	 <p>FOR BLOCK SELECTION PRESS: </p> <p>FOR SWITCHBOARD PRESS: </p> <p> </p>
--	---

Use the keys **↓↑** to select the block where the user to be called is present and then press the **OK** key.


The keypad can be used to make the search faster. After inserting the first letters of the block name, use the **↓↑** keys to select it from the list and then press the **OK** key.

The **C** key makes it possible to cancel any mistakes made while keying in.

 Press the **↑** arrow key or the **↓** arrow key for more than 1s to speed up the scrolling of the list of blocks.




Insert the numerical code of the user to be called, then press the  key.



The home page of the secondary call module is shown here by the side.

Insert the numerical code of the user to be called, then press the  key.

 The option "FOR SWITCHBOARD PRESS  " may not be present, depending on the system configuration.




 Conversations and busy conditions are managed in the same way as in calls by means of codes. Refer to the respective section for more information.

6 CALL TO SWITCHBOARD



The home page of the call module is shown here by the side.

Press the  once to contact the operator (if the system was configured with this option).




 Conversations and busy conditions are managed in the same way as in calls by means of codes. Refer to the respective section for more information.

7 OPENING THE DOOR USING A DOOR CODE

<p>The home page of the call module is shown here by the side.</p> <p>Press the  button once.</p> <p> The option “FOR SWITCHBOARD PRESS  ” may not be present, depending on the system configuration.</p>	 <p>The screenshot shows the urmet home screen with a dark header. Below the header, there are three main sections: 'TO SELECT A NAME, PRESS:' with a right arrow icon, 'FOR SWITCHBOARD PRESS:' with a switchboard icon, and 'FOR DIRECT CALL PRESS:' with a keypad icon. At the bottom, there are three icons: a switchboard icon, a keypad icon, and a call button icon.</p>
<p>Enter the door opener code and press OK or the  key to confirm. Press C on the short-cut menu to cancel the digit to the left of the cursor if you make a mistake. Press the X button (on the keypad) to go back to the home page.</p>	 <p>The screenshot shows the urmet code entry screen. It has a dark header with the urmet logo. Below the header, it says 'PLEASE ENTER DOOR CODE THEN PRESS OK'. There is a large teal rectangular area for code entry. At the bottom, there are two icons: a 'C' (cancel) icon and a call button icon.</p>
<p>A page containing an error message will appear for 5 seconds if an incorrect code is entered.</p>	 <p>The screenshot shows the urmet access denied screen. It has a dark header with the urmet logo. Below the header, there is a large orange rectangular area with the text 'ACCESS DENIED' in white. At the bottom, there is a thin teal bar.</p>
<p>If the code entered is correct, a screen will appear to request that the user press key 1 to open the pedestrian door or key 2 to open the garage gate (if both doors were enabled, otherwise the following message will be immediately presented).</p>	 <p>The screenshot shows the urmet selection screen. It has a dark header with the urmet logo. Below the header, there is a large orange rectangular area with the text 'PLEASE SELECT 1.DOOR 2.GATE' in white. Below this, it says 'FOR DIRECT CALL PRESS:'. At the bottom, there are three icons: a switchboard icon, a keypad icon, and a call button icon.</p>


Once the **1** or **2** key has been pressed, the message PLEASE ENTER appears.



8 OPENING THE DOOR USING A PROXIMITY KEY

Pass the proximity key near the reader on the call module to open the door. The message shown here by the side will appear for 5 seconds if the key is not valid.


 *This operation may be carried out also during a conversation with an apartment station.*



If the key is valid, a screen will appear to request that the user press key **1** to open the pedestrian door or key **2** to open the garage gate (if both doors were enabled, otherwise the following message will be immediately presented).




Once the **1** or **2** key has been pressed, the message PLEASE ENTER appears.




9 PROXIMITY KEY WITH DOOR CODE

<p>If the system has been suitable programmed, the home page is shown here by the side without the key icon on the bottom right.</p> <p> The option “FOR SWITCHBOARD PRESS  ” may not be present, depending on the system configuration.</p>	<div><div></div><div>TO SELECT A NAME, PRESS: </div><div>FOR SWITCHBOARD PRESS: </div><div>FOR DIRECT CALL PRESS: </div><div></div></div>
<p>Pass the proximity key near the reader on the call module to open the door. A valid door code must be entered.</p> <p> This operation may be carried out also during a conversation with an apartment station.</p>	<div><div></div><div>PLEASE ENTER DOOR CODE THEN PRESS OK</div><div></div></div>
<p>Enter the door opener code and press the OK key or the  key to confirm.</p> <p>Press C on the short-cut menu to cancel the digit to the left of the cursor if you make a mistake. Press the X (on the keypad) button to go back to the home page.</p>	<div><div></div><div>PLEASE ENTER DOOR CODE THEN PRESS OK</div><div></div></div>
<p>The message shown here by the side will appear for 5 seconds if the key or the door code is not valid.</p>	<div><div></div><div>ACCESS DENIED</div></div>

If the key and the door code are valid, a screen will appear to request that the user press key **1** to open the pedestrian door or key **2** to open the garage gate (if both doors were enabled, otherwise the following message will be immediately presented).




Once the **1** or **2** key has been pressed, the message PLEASE ENTER appears.




10 LETTER CARRIER DOOR OPENER


Press the **T** key once (“TRADE” function) to open the pedestrian door or the garage gate. The button will appear only for the time during which the postman function is enabled (see the system manual).



If the key used is valid, a screen will appear to request that the user press key **1** to open the pedestrian door or key **2** to open the garage gate (if both doors were enabled, otherwise the following message will be immediately presented).



Once the **1** or **2** key has been pressed, the message PLEASE ENTER appears.




11 AUTO-ON

From the apartment station or the switchboard it is possible to activate the door unit camera (if the system has been suitably configured). The auto-on mode is described in detail in the Ipercom technical manual (chapter on system configuration).

With simple auto-on, the camera LEDs are not turned on. The LEDs light up when the button to start an audio-video conversation is pressed on the apartment station: It is possible to open both doors in both modes.

12 HOW TO USE THE CALL MODULE SPECIAL CODES

Press the keys **X** and **0** (on the keypad) quickly in sequence. A screen will appear requesting that the special code be entered for the activation of the actuator relay if appropriately configured in the system.



13 MAINTENANCE


Clean the display and the protection over the camera with a slightly damp cloth. Do not use abrasive products, solvents or soapy solutions.

SOMMAIRE


1	DESCRIPTION DU MODULE D'APPEL	27
2	APPEL PAR CODE NUMÉRIQUE OU LOGIQUE	27
3	APPEL PAR NOM	30
4	APPEL PAR CODE TOPOLOGIQUE	31
5	APPEL PAR CODE SÉLECTION DE BLOCS	31
6	APPEL VERS LE STANDARD	32
7	OUVERTURE DE LA PORTE PAR CODE OUVRE-PORTE	33
8	OUVERTURE DE LA PORTE PAR CLÉ DE PROXIMITÉ	34
9	CLÉ DE PROXIMITÉ AVEC CODE OUVRE-PORTE	35
10	OUVERTURE DE PORTE POUR FACTEUR.....	36
11	AUTO-INSERTION	37
12	UTILISATION DU MODULE D'APPEL : CODES SPÉCIAUX.....	37
13	MAINTENANCE.....	37

1 DESCRIPTION DU MODULE D'APPEL

Réf. 1060/13 (mod. Elekta)



Réf. 1060/18 ou /19 (mod. Elekta steel)







- 1 - Lecteur de badge de proximité ;
- 2 - Clavier ;
- 3 - Touches contextuelles à configuration dynamique : l'icône au-dessus de la touche identifie la fonction disponible ;
- 4 - Afficheur couleurs 320 x 240 pixels ;
- 5 - Caméra avec éclairage DEL ;
- 6 - Haut-parleur ;
- 7 - Capteur IR de présence
- 8 - Touches de défilement  ;
- 9 - Touche d'appel  ;
- 10 - Microphone .

2 APPEL PAR CODE NUMÉRIQUE OU LOGIQUE

L'image ci-contre illustre l'écran de départ du module d'appel.


-  La répertoire « POUR CONCIERGE PRESSEZ  » pourrait ne pas être présente en fonction de la configuration de l'installation.
-  Pour l'icône  , se reporter au chapitre 7.
-  L'icône  affiche l'écran suivant.



<p>Saisir le code sur le clavier alphanumérique. L'écran ci-contre s'affiche.</p> <p>Appuyer sur la touche  pour effectuer l'appel.</p> <p>La touche C permet d'effacer les fautes de frappe éventuelles.</p>	
<p>Pendant l'appel, la confirmation d'envoi ci-contre s'affiche à l'écran.</p>	
<p>Si le poste interne active la communication, le module d'appel se met en mode conversation et le message d'avertissement ci-contre s'affiche à l'écran.</p>	
<p>Lorsque le poste interne ouvre la porte (accès piétons), le message d'avertissement ci-contre s'affiche à l'écran.</p> <p> <i>Aucun message n'est affiché lors de l'ouverture du passage pour véhicules.</i></p>	

<p>Lorsque le poste interne interrompt le mode conversation, le message d'avertissement ci-contre s'affiche à l'écran.</p>	<div><div>urmet</div><div></div><div>APPEL TERMINE</div><div></div><div>C</div></div>
<p>Si le code saisi est incorrect, un écran avec un message d'erreur s'affiche pendant 2 secondes.</p>	<div><div>urmet</div><div></div><div>UTILISATEUR NON TROUVE</div><div></div><div>C</div></div>
<p>Si le poste interne est occupé dans une autre conversation, après le message d'envoi d'appel, le message ci-contre s'affiche à l'écran.</p>	<div><div>urmet</div><div></div><div>OCCUPE</div><div></div><div>C</div></div>
<p>Lorsque le poste interne refuse l'appel, le message d'avertissement ci-contre s'affiche à l'écran.</p>	<div><div>urmet</div><div></div><div>APPEL REFUSE</div><div></div><div>C</div></div>

Si le poste interne ne répond pas avant le temps d'attente décrochage configuré par le système, le message d'avertissement ci-contre s'affiche à l'écran.



3 APPEL PAR NOM

L'image ci-contre illustre l'écran de départ du module d'appel.


-  La répertoire « POUR CONCIERGE PRESSEZ  » pourrait ne pas être présente en fonction de la configuration de l'installation.
-  Pour l'icône  , se reporter au chapitre 7.



Sélectionner le nom à l'aide des touches   , puis appuyer sur la touche  pour effectuer l'appel.
Il est possible d'accélérer la recherche à l'aide du clavier. Après avoir saisi les premiers caractères du nom, le sélectionner dans la liste à l'aide des touches   , puis appuyer sur la touche  pour effectuer l'appel.


La touche **C** permet d'effacer les fautes de frappe éventuelles.

-  En maintenant la touche flèche  ou  enfoncée pendant plus de 1 seconde, la liste des noms défile plus rapidement.



-  La gestion de la conversation et de la condition de ligne occupée est la même que celle de l'appel par code, auquel il est conseillé de se reporter pour plus d'informations.

4 APPEL PAR CODE TOPOLOGIQUE

<p>L'image ci-contre illustre l'écran de départ du module d'appel.</p> <p> La répertoire « POUR CONCIERGE PRESSEZ  » pourrait ne pas être présente en fonction de la configuration de l'installation.</p> <p> Pour l'icône  , se reporter au chapitre 7.</p> <p> L'icône  fait afficher l'écran suivant.</p>	
<p>Saisir le code topologique de l'appartement qu'on souhaite appeler à l'aide du clavier alphanumérique, puis appuyer sur la touche  pour effectuer l'appel. En alternative, suivre la procédure suivante.</p>	
<p>De l'écran précédent, appuyer sur la touche ? pour saisir le code topologique de l'appartement qu'on souhaite appeler en modifiant les champs « Building », « Escalier », « Étage » ou « Apt » à l'aide du clavier alphanumérique, puis appuyer sur la touche  pour effectuer l'appel.</p>	

 La gestion de la conversation et de la condition de ligne occupée est la même que celle de l'appel par code, auquel il est conseillé de se reporter pour plus d'informations.

5 APPEL PAR CODE SÉLECTION DE BLOCS

<p>L'image ci-contre illustre l'écran de départ du module d'appel principal, si l'installation a été dûment configurée.</p> <p> La répertoire « POUR CONCIERGE PRESSEZ  » pourrait ne pas être présente en fonction de la configuration de l'installation.</p>	
--	--

À l'aide des touches **↓** **↑** , sélectionner le bloc où se trouve l'utilisateur à appeler, puis appuyer sur la touche **OK**.

Il est possible d'accélérer la recherche à l'aide du clavier : après avoir saisi les premiers caractères du nom du bloc, le sélectionner dans la liste à l'aide des touches **↓** **↑** , puis appuyer sur **OK**.

La touche **C** permet d'effacer les fautes de frappe éventuelles.

 En maintenant la touche flèche **↓** ou **↑** enfoncée pendant plus de 1 seconde, la liste des blocs défile plus rapidement.

SELECTIONNEZ BLOC
ENSUITE PRESSEZ OK

Bloc 01

Bloc 02

C

OK

Saisir le code numérique de l'utilisateur à appeler, puis appuyer sur la touche



Bloc 01

ENTREZ NUMERO
ENSUITE PRESSEZ



C

L'image ci-contre illustre l'écran de départ du module d'appel.

Saisir le code numérique de l'utilisateur à appeler, puis appuyer sur la touche



 La répertoire « **POUR CONCIERGE PRESSEZ**  » pourrait ne pas être présente en fonction de la configuration de l'installation.

urmet

ENTREZ NUMERO
ENSUITE,
PRESSEZ:



POUR CONCIERGE
PRESSEZ:



 La gestion de la conversation et de la condition de ligne occupée est la même que celle de l'appel par code, auquel il est conseillé de se reporter pour plus d'informations.

6 APPEL VERS LE STANDARD

L'image ci-contre illustre l'écran de départ du module d'appel.

Appuyer une fois sur la touche  pour être mis en contact avec l'opérateur (si l'installation a été dûment configurée).

urmet

APPEL
APARTEMENT,
EN UTILISANT: 

POUR CONCIERGE
PRESSEZ: 

POUR APPEL DIRECT
PRESSEZ: 




 La gestion de la conversation et de la condition de ligne occupée est la même que celle de l'appel par code, auquel il est conseillé de se reporter pour plus d'informations.

7 OUVERTURE DE LA PORTE PAR CODE OUVRE-PORTE

<p>L'image ci-contre illustre l'écran de départ du module d'appel. Appuyer une fois sur la touche .</p> <p> La répertoire « POUR CONCIERGE PRESSEZ  » pourrait ne pas être présente en fonction de la configuration de l'installation.</p>	 <p>APPEL APPARTEMENT, EN UTILISANT: </p> <p>POUR CONCIERGE PRESSEZ: </p> <p>POUR APPEL DIRECT PRESSEZ: </p> <p>  </p>
<p>Saisir le code ouvre-porte et confirmer à l'aide de la touche OK ou de la touche .</p> <p>En cas d'erreur de saisie, il est possible d'effacer le chiffre à gauche du curseur à l'aide de la touche C du menu contextuel. La touche X (présente sur le clavier) permet de revenir à l'écran de départ.</p>	 <p>SVP ENTREZ CODE PORTE ENSUITE PRESSEZ OK</p> <p> </p>
<p>Si le code saisi est incorrect, un écran avec un message d'erreur s'affiche pendant 5 secondes.</p>	 <p>ACCES REFUSE</p>
<p>Si le code saisi est correct, une page écran s'affiche en demandant d'appuyer sur la touche 1 pour ouvrir l'accès piétons ou sur la touche 2 pour ouvrir l'accès véhicules (uniquement si les deux accès ont été habilités ; dans le cas contraire, le message suivant s'affiche immédiatement).</p>	 <p>SVP SELECTIONNEZ 1.PORTE 2.PORTAIL</p> <p> </p>


Après avoir appuyé sur la touche **1** ou **2**, le message « SVP ENTREZ » s'affiche à l'écran.




8 OUVERTURE DE LA PORTE PAR CLÉ DE PROXIMITÉ

Pour ouvrir la porte à l'aide de la clé de proximité, passer la clé près du lecteur du module d'appel.
Si la clé n'est pas valide, l'écran ci-contre s'affiche pendant 5 secondes.


 Cette opération peut également être effectuée lorsqu'une conversation est en cours avec un poste interne.





Si la clé saisie est valide, une page écran s'affiche en demandant d'appuyer sur la touche **1** pour ouvrir l'accès piétons ou sur la touche **2** pour ouvrir l'accès véhicules (uniquement si les deux accès ont été habilités ; dans le cas contraire, le message suivant s'affiche immédiatement).




Après avoir appuyé sur la touche **1** ou **2**, le message « SVP ENTREZ » s'affiche à l'écran.



9 CLÉ DE PROXIMITÉ AVEC CODE OUVRE-PORTE

<p>Si l'installation a été dûment programmée, l'écran de départ est celle ci-contre (sans l'icône de la clé en bas à droite).</p> <p> La répertoire « <i>POUR CONCIERGE PRESSEZ </i> » pourrait ne pas être présente en fonction de la configuration de l'installation.</p>	 APPEL APPARTEMENT, EN UTILISANT:  POUR CONCIERGE PRESSEZ:  POUR APPEL DIRECT PRESSEZ:   
<p>Pour ouvrir la porte, passer la clé de proximité près du lecteur du module d'appel. Le système demande de saisir un code ouvre-porte valide.</p> <p> Cette opération peut également être effectuée lorsqu'une conversation est en cours avec un poste interne.</p>	 SVP ENTREZ CODE PORTE ENSUITE PRESSEZ OK   
<p>Saisir le code ouvre-porte et confirmer à l'aide de la touche OK ou de la touche  . En cas d'erreur de saisie, il est possible d'effacer le chiffre à gauche du curseur à l'aide de la touche C du menu contextuel. La touche X (présente sur le clavier) permet de revenir à l'écran de départ.</p>	 SVP ENTREZ CODE PORTE ENSUITE PRESSEZ OK   
<p>Si la clé ou le code ouvre-porte ne sont pas valide, l'écran ci-contre s'affiche pendant 5 secondes.</p>	 

Si la clé et le code ouvre-porte saisis sont valides, une page écran s'affiche en demandant d'appuyer sur la touche **1** pour ouvrir l'accès piétons ou sur la touche **2** pour ouvrir l'accès véhicules (uniquement si les deux accès ont été habilités ; dans le cas contraire, le message suivant s'affiche immédiatement).



Après avoir appuyé sur la touche **1** ou **2**, le message « SVP ENTREZ » s'affiche à l'écran.




10 OUVERTURE DE PORTE POUR FACTEUR

Appuyer une fois sur la touche **T** (fonction « COMMERCE ») pour ouvrir l'accès piétons ou l'accès véhicules. La touche ne s'affiche que pendant les tranches horaires habilitées (se reporter au manuel de système).



Une page écran s'affiche en demandant d'appuyer sur la touche **1** pour ouvrir l'accès piétons ou sur la touche **2** pour ouvrir l'accès véhicules (uniquement si les deux accès ont été habilités ; dans le cas contraire, le message suivant s'affiche immédiatement).




<p>Après avoir appuyé sur la touche 1 ou 2, le message « SVP ENTREZ » s’affiche à l’écran.</p>	
--	---

11 AUTO-INSERTION

À partir du poste interne ou du standard, il est possible d’activer la caméra du poste interne (si l’installation a été dûment configurée). Le mode auto-insertion est décrit dans le détail sur le manuel technique Ipercom (chapitre sur la configuration de l’installation).

En mode auto-insertion, les DEL de la caméra ne s’allument pas. En appuyant depuis le poste interne sur la touche de phonie pour entamer une conversation audio/vidéo, les DEL de la caméra s’allument. Dans les deux modes il est possible d’ouvrir les deux accès.

12 UTILISATION DU MODULE D’APPEL : CODES SPÉCIAUX

<p>Appuyer en séquence (rapidement) les touches X et 0 (présentes sur le clavier). Un écran s’affiche en demandant de saisir le code spécial pour l’activation du relais de l’actionneur si celui-ci est dûment configuré dans l’installation.</p>	
--	---

13 MAINTENANCE


Nettoyer l’afficheur et la protection de la caméra à l’aide d’un chiffon légèrement imbibé.
Ne pas utiliser de produits abrasifs, de solvants ou de solutions savonneuses.

ÍNDICE


1	DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE LLAMADA	39
2	LLAMADA MEDIANTE CÓDIGO NUMÉRICO O LÓGICO	39
3	LLAMADA MEDIANTE NOMBRE	42
4	LLAMADA MEDIANTE CÓDIGO TOPOLÓGICO	43
5	LLAMADA MEDIANTE CÓDIGO DE SELECCIÓN DE BLOQUES	43
6	LLAMADA A LA CENTRALITA	44
7	APERTURA DE LA PUERTA MEDIANTE CÓDIGO DE APERTURA DE LA PUERTA	45
8	APERTURA DE LA PUERTA MEDIANTE LLAVE DE PROXIMIDAD	46
9	LLAVE DE PROXIMIDAD CON CÓDIGO DE APERTURA DE LA PUERTA	47
10	APERTURA DE LA PUERTA PARA EL CARTERO	48
11	AUTOACTIVACIÓN	49
12	USO DEL MÓDULO DE LLAMADA CÓDIGOS ESPECIALES	49
13	MANTENIMIENTO	49

1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE LLAMADA

Ref. 1060/13 (mod. Elekta)



Ref. 1060/18 o /19 (mod. Elekta steel)






- 1 - Lector de llaves de transpondedor;
- 2 - Teclado;
- 3 - Botones contextuales que se configuran dinámicamente: el icono que está arriba del botón identifica la función disponible;
- 4 - Pantalla color 320 x 240 pixeles;
- 5 - Cámara con iluminación de led;
- 6 - Altavoz;
- 7 - Sensor IR de presencia;
- 8 - Botones de desplazamiento ;
- 9 - Botón de llamada ;
- 10 - Micrófono.


2 LLAMADA MEDIANTE CÓDIGO NUMÉRICO O LÓGICO

La imagen de la derecha muestra el aspecto de la pantalla de partida del módulo de llamada.

-  Es posible que la opción “PARA LA CENTRALITA PULSAR  ” no esté presente, según la configuración del sistema.
-  Consultar en el capítulo 7 la información sobre el icono .
-  El icono  muestra la pantalla siguiente.



<p>Escribir el código con el teclado alfanumérico. Aparece la pantalla que se muestra a la derecha.</p> <p>Pulsar el botón  para hacer la llamada.</p> <p>El botón C permite cancelar posibles errores de introducción.</p>	
<p>Durante la llamada, en la pantalla aparece la confirmación de envío que se muestra a la derecha.</p>	
<p>Si el aparato interior activa la comunicación, el módulo de llamada entra en el modo de conversación y en la pantalla aparece el mensaje de aviso que se muestra a la derecha.</p>	
<p>Cuando el aparato interior abre la puerta (entrada para peatones), en la pantalla aparece el mensaje de aviso que se muestra a la derecha.</p> <p> Cuando se abre el pasaje para vehículos no aparece ningún mensaje.</p>	

<p>Cuando el aparato interior interrumpe el modo de conversación, en la pantalla aparece el mensaje de aviso que se muestra a la derecha.</p>	 <p>The screenshot shows the urmet logo at the top, followed by a grey bar, a teal bar with the text 'LLAMADA TERMINADA', another grey bar, and an orange bar with a small 'c' icon.</p>
<p>Si el código introducido es erróneo, durante 2 segundos aparece una pantalla con un mensaje de error.</p>	 <p>The screenshot shows the urmet logo at the top, followed by a grey bar, a teal bar with the text 'USUARIO NO ENCONTRADO', another grey bar, and an orange bar with a small 'c' icon.</p>
<p>Si el aparato interior está ocupado en otra conversación, después del mensaje de envío de la llamada en la pantalla aparece el mensaje que se muestra a la derecha.</p>	 <p>The screenshot shows the urmet logo at the top, followed by a grey bar, a teal bar with the text 'OCUPADO', another grey bar, and an orange bar with a small 'c' icon.</p>
<p>Cuando el aparato interior rechaza la llamada, en la pantalla aparece el mensaje de aviso que se muestra a la derecha.</p>	 <p>The screenshot shows the urmet logo at the top, followed by a grey bar, a teal bar with the text 'LLAMADA RECHAZADA', another grey bar, and an orange bar with a small 'c' icon.</p>

Si en un lapso de espera para descolgar configurado por el sistema el aparato interior no responde, en la pantalla aparece el mensaje de aviso que se muestra a la derecha.



3 LLAMADA MEDIANTE NOMBRE

La imagen de la derecha muestra el aspecto de la pantalla de partida del módulo de llamada.

 Es posible que la opción “PARA LA CENTRALITA PULSAR  ” no esté presente, según la configuración del sistema.

 Consultar en el capítulo 7 la información sobre el icono  .




Seleccionar el nombre con los botones   y pulsar el botón  para hacer la llamada.

Es posible acelerar la búsqueda con el teclado. Después de introducir los primeros caracteres del nombre, seleccionarlo con las teclas   en la lista visualizada y pulsar la tecla  para hacer la llamada.


El botón **C** permite cancelar posibles errores de introducción.

 Manteniendo pulsado durante más de 1 seg. el botón flecha  o el botón flecha  , la lista de nombres se recorre más rápido.



 La gestión de la conversación y del estado de ocupado es como la de la llamada mediante código, que se aconseja consultar para ver los detalles.

4 LLAMADA MEDIANTE CÓDIGO TOPOLÓGICO

<p>La imagen de la derecha muestra el aspecto de la pantalla de partida del módulo de llamada.</p> <p> Es posible que la opción “PARA LA CENTRALITA PULSAR  ” no esté presente, según la configuración del sistema.</p> <p> Consultar en el capítulo 7 la información sobre el icono  .</p> <p> El icono ☐ ☐ ☐ ☐ muestra la pantalla siguiente.</p>	 <p>La imagen muestra la interfaz de usuario de urmet para la llamada por código topológico. El encabezado es 'urmet' en un fondo oscuro. Hay tres secciones principales: 'PARA RECORRER LOS NOMBRES, PULSAR:' con un icono de flechas hacia arriba y abajo; 'PARA LA CENTRALITA PULSAR:' con un icono de teléfono; y 'PARA CÓD. ASISTIDO PULSAR:' con un icono de teclado numérico. En la parte inferior hay un botón de llamada con un icono de teléfono y un icono de cancelación.</p>
<p>Escribir el código topológico del apartamento al que se quiere llamar usando el teclado alfanumérico y luego pulsar el botón  para hacer la llamada. En alternativa, seguir el paso indicado a continuación:</p>	 <p>La imagen muestra la interfaz de usuario de urmet para la introducción de código. El encabezado es 'urmet' en un fondo oscuro. Hay dos secciones principales: 'INTRODUCIR EL CÓDIGO Y PULSAR' con un icono de teléfono y 'PARA CÓD. ASISTIDO PULSAR:' con un icono de interrogación. En la parte inferior hay un botón de llamada con un icono de teléfono y un icono de cancelación.</p>
<p>Desde la pantalla anterior pulsar el botón  para introducir el código topológico del apartamento al que se quiere llamar, editando los campos “Edificio”, “Escalera”, “Piso”, “Apartamento” con el teclado alfanumérico, y luego pulsar el botón  para hacer la llamada.</p>	 <p>La imagen muestra la interfaz de usuario de urmet para la introducción de código. El encabezado es 'urmet' en un fondo oscuro. Hay una sección principal: 'INTRODUCIR EDIFICIO, ESCALERA, PISO Y COD. APARTAMENTO, LUEGO PULSAR' con un icono de teléfono. Debajo hay cuatro campos de entrada: 'EDIFICIO', 'ESCALERA', 'PISO' y 'APT'. En la parte inferior hay un botón de llamada con un icono de teléfono y un icono de cancelación.</p>

 La gestión de la conversación y del estado de ocupado es como la de la llamada mediante código, que se aconseja consultar para ver los detalles.

5 LLAMADA MEDIANTE CÓDIGO DE SELECCIÓN DE BLOQUES

<p>La imagen de la derecha muestra el aspecto de la pantalla de partida del módulo de llamada principal, si el sistema se configuró como corresponde.</p> <p> Es posible que la opción “PARA LA CENTRALITA PULSAR  ” no esté presente, según la configuración del sistema</p>	 <p>La imagen muestra la interfaz de usuario de urmet para la llamada por código de selección de bloques. El encabezado es 'urmet' en un fondo oscuro. Hay dos secciones principales: 'PARA LA SELECCIÓN DEL BLOQUE PULSAR:' con un icono de flechas hacia arriba y abajo; y 'PARA LA CENTRALITA PULSAR:' con un icono de teléfono. En la parte inferior hay un botón de llamada con un icono de teléfono y un icono de cancelación.</p>
---	--

Seleccionar con los botones **↓↑** el bloque donde se encuentra el usuario a llamar y luego pulsar el botón **OK**.


Es posible acelerar la búsqueda con el teclado: después de introducir los primeros caracteres del nombre del bloque, seleccionarlo con los botones **↓↑** de la lista y luego pulsar el botón **OK**.

El botón **C** permite cancelar posibles errores de introducción.

 *Manteniendo pulsado durante más de 1 seg. el botón flecha **↓** o el botón flecha **↑**, la lista de bloques se recorre más rápido.*



Introducir el código numérico del usuario a llamar y luego pulsar el botón



La imagen de la derecha muestra el aspecto de la pantalla de partida del módulo de llamada.

Introducir el código numérico del usuario a llamar y luego pulsar el botón



 *Es posible que la opción “PARA LA CENTRALITA PULSAR  ” no esté presente, según la configuración del sistema.*




 *La gestión de la conversación y del estado de ocupado es como la de la llamada mediante código, que se aconseja consultar para ver los detalles*

6 LLAMADA A LA CENTRALITA





La imagen de la derecha muestra el aspecto de la pantalla de partida del módulo de llamada.

Pulsar una vez el botón  para ponerse en contacto con el operador (si el sistema se configuró como corresponde).




 La gestión de la conversación y del estado de ocupado es como la de la llamada mediante código, que se aconseja consultar para ver los detalles

7 APERTURA DE LA PUERTA MEDIANTE CÓDIGO DE APERTURA DE LA PUERTA

<p>La imagen de la derecha muestra el aspecto de la pantalla de partida del módulo de llamada.</p> <p>Pulsar una vez el botón .</p> <p> Es posible que la opción “PARA LA CENTRALITA PULSAR ” no esté presente, según la configuración del sistema.</p>	
<p>Escribir el código de apertura de la puerta y aceptar con el botón OK o con el botón .</p> <p>Si durante la introducción se comete un error, es posible borrar la cifra a la izquierda del cursor con el botón C del menú contextual. El botón X (presente en el teclado) permite volver a la pantalla de partida.</p>	
<p>Si el código introducido es erróneo, durante 5 segundos aparece una pantalla con un mensaje de error.</p>	
<p>Si el código introducido es correcto, aparece una pantalla donde se pide que se pulse el botón 1 para abrir la puerta para peatones o el botón 2 para abrir el pasaje para vehículos (solo si las dos puertas están habilitadas; de lo contrario aparecerá inmediatamente el mensaje siguiente).</p>	


Después de pulsar el botón **1** o el **2** aparece el mensaje ENTRAR.



8 APERTURA DE LA PUERTA MEDIANTE LLAVE DE PROXIMIDAD

Para abrir la puerta con la llave de proximidad, pasar la llave cerca del lector del módulo de llamada.
Si la llave no es válida, aparece durante 5 segundos la pantalla que se muestra a la derecha.

 *La operación también se puede realizar durante una conversación con un aparato interior.*



Si la llave es válida, aparece una pantalla donde se pide que se pulse el botón **1** para abrir la puerta para peatones o el botón **2** para abrir el pasaje para vehículos (solo si las dos puertas están habilitadas; de lo contrario aparecerá inmediatamente el mensaje siguiente).




Después de pulsar el botón **1** o el **2** aparece el mensaje ENTRAR POR FAVOR.




9 LLAVE DE PROXIMIDAD CON CÓDIGO DE APERTURA DE LA PUERTA

<p>Si el sistema se programó debidamente, la pantalla de partida es la que se ve a la derecha (sin el icono llave en la parte inferior derecha).</p> <p> Es posible que la opción “PARA LA CENTRALITA PULSAR  ” no esté presente, según la configuración del sistema.</p>	<div><p>PARA RECORRER LOS NOMBRES, PULSAR: </p><p>PARA LA CENTRALITA PULSAR: </p><p>PARA Cód. ASISTIDO PULSAR: </p><p> </p></div>
<p>Para abrir la puerta, pasar la llave de proximidad cerca del lector del módulo de llamada.</p> <p>Se pide la introducción de un código de apertura de la puerta válido.</p> <p> La operación también se puede realizar durante una conversación con un aparato interior.</p>	<div><p>INTRODUCIR CÓDIGO DE APERTURA DE LA PUERTA Y PULSAR OK</p><p></p><p> </p></div>
<p>Escribir el código de apertura de la puerta y aceptar con el botón OK o con el botón  .</p> <p>Si durante la introducción se comete un error, es posible borrar la cifra a la izquierda del cursor con el botón C del menú contextual.</p> <p>El botón X (presente en el teclado) permite volver a la pantalla de partida.</p>	<div><p>INTRODUCIR CÓDIGO DE APERTURA DE LA PUERTA Y PULSAR OK</p><p></p><p> </p></div>
<p>Si la llave o el código de apertura de la puerta no son válidos, aparece durante 5 segundos la pantalla que se muestra a la derecha.</p>	<div><p></p><p>ACCESO RECHAZADO</p></div>

<p>Si la llave y el código de apertura de la puerta son válidos, aparece una pantalla donde se pide que se pulse el botón 1 para abrir la puerta para peatones o el botón 2 para abrir el pasaje para vehículos (solo si las dos puertas están habilitadas; de lo contrario aparecerá inmediatamente el mensaje siguiente).</p>	
<p>Después de pulsar el botón 1 o el 2 aparece el mensaje ENTRAR POR FAVOR.</p>	

10 APERTURA DE LA PUERTA PARA EL CARTERO

<p>Pulsar una vez el botón T (función “TRADE”) para abrir la puerta para peatones o el pasaje para vehículos. El botón solo aparece durante las franjas horarias activadas (ver el manual del sistema).</p>	
<p>Aparece una pantalla donde se pide que se pulse el botón 1 para abrir la puerta para peatones o el botón 2 para abrir el pasaje para vehículos (solo si las dos puertas están habilitadas; de lo contrario aparecerá inmediatamente el mensaje siguiente).</p>	

<p>Después de pulsar el botón 1 o el 2 aparece el mensaje ENTRAR POR FAVOR.</p>	
---	---

11 AUTOACTIVACIÓN

Desde el aparato interior o la centralita es posible activar la cámara del microaltavoz (si el sistema se configuró como corresponde). El modo de autoactivación se describe detalladamente en el manual técnico Ipercom (capítulo correspondiente a la configuración del sistema).

Con la autoactivación sola no se encienden los leds de la cámara. Si desde el aparato interior se pulsa la tecla de sonido para comenzar una conversación audio/vídeo, también se encienden los leds de la cámara. En los dos modos es posible abrir las dos puertas.

12 USO DEL MÓDULO DE LLAMADA CÓDIGOS ESPECIALES

<p>Pulsar en sucesión (rápidamente) los botones X y 0 (presentes en el teclado). Aparece una pantalla donde se pide que se introduzca el código especial para la activación del relé actuador, si está debidamente configurado en el sistema.</p>	
---	---

13 MANTENIMIENTO


Limpiar la pantalla y la protección de la cámara con un paño ligeramente humedecido. No utilizar productos abrasivos, disolventes ni soluciones jabonosas.

INHALTSVERZEICHNIS


1	BESCHREIBUNG DES RUFMODULS.....	51
2	ANRUF ÜBER NUMERISCHEN ODER LOGISCHEN CODE.....	51
3	ANRUF ÜBER NAMEN.....	54
4	ANRUF ÜBER TOPOLOGISCHEN CODE.....	55
5	ANRUF ÜBER CODE ZUR AUSWAHL DER BLÖCKE	55
6	ANRUF AN EINE ZENTRALE	56
7	ÖFFNEN DER TÜR MIT TÜRÖFFNERCODE	57
8	ÖFFNEN DER TÜR MIT NÄHERUNGSSCHLÜSSEL	58
9	NÄHERUNGSSCHLÜSSEL MIT TÜRÖFFNERCODE	59
10	ÖFFNEN DER TÜR FÜR POSTBOTEN.....	60
11	SELBSTEINSCHALTUNG	61
12	BEDIENUNG DES RUFMODULS: SPEZIALCODES	61
13	WARTUNG	61

1 BESCHREIBUNG DES RUFMODULS

Typ 1060/13 (Mod. Elekta)



Typ 1060/18 oder /19 (Mod. Elekta steel)



- 1 - Lesegerät Transponderschlüssel;
- 2 - Tastatur;
- 3 - Kontexttasten, die dynamisch konfiguriert werden: das Symbol über der Taste gibt die verfügbare Funktion an;
- 4 - Farb-Display 320 x 240 Pixel;
- 5 - Kamera mit LED-Beleuchtung;
- 6 - Lautsprecher;
- 7 - IR-Anwesenheitssensor;
- 8 - Scroll-Tasten ;
- 9 - Ruftasten ;
- 10 - Microfono



2 ANRUF ÜBER NUMERISCHEN ODER LOGISCHEN CODE

Die seitliche Abbildung zeigt das Aussehen der Startansicht des Rufmoduls.

Der Punkt “FÜR PORTIERRUF DRÜCKE ” ist je nach Anlagenkonfiguration vorhanden oder nicht.


Wegen des Symbols siehe Kapitel 7.

Das Symbol blendet die nächste Ansicht ein.

<p>Den Code auf der alphanumerische Tastatur eingeben. Es erscheint die seitlich dargestellte Ansicht.</p> <p>Die Taste  betätigen, um den Anruf zu tätigen.</p> <p>Die Taste C gestattet das Löschen eventueller Eingabefehler.</p>	
<p>Während des Anrufs erscheint auf dem Display die seitlich dargestellte Bestätigung der Rufweiterleitung.</p>	
<p>Aktiviert die Innenstelle die Kommunikation, begibt sich das Rufmodul in den Gesprächsmodus und auf dem Display erscheint die seitlich abgebildete Benachrichtigung.</p>	
<p>Öffnet die Innenstelle die Tür (Eingangstür), erscheint auf dem Display die seitlich abgebildete Benachrichtigung.</p> <p> Beim Öffnen der Einfahrt wird keinerlei Benachrichtigung angezeigt.</p>	

<p>Unterbricht die Innenstelle den Gesprächsmodus, erscheint auf dem Display die seitlich abgebildete Benachrichtigung.</p>	<p>The display layout consists of four horizontal bars. The top bar is dark brown with the 'ürmet' logo in black. The second bar is light gray. The third bar is teal with the text 'RUF BEENDET' in white. The bottom bar is orange with a white 'C' icon.</p>
<p>Ist der eingegebene Code falsch, erscheint 2 Sekunden lang eine Ansicht mit einer Fehlermeldung.</p>	<p>The display layout consists of four horizontal bars. The top bar is dark brown with the 'ürmet' logo in black. The second bar is light gray. The third bar is teal with the text 'BENUTZER NICHT GEFUNDEN' in white. The bottom bar is orange with a white 'C' icon.</p>
<p>Ist die Innenstelle durch ein anderes Gespräch belegt, erscheint nach der Bestätigung der Rufweiterleitung auf dem Display die seitlich dargestellte Benachrichtigung.</p>	<p>The display layout consists of four horizontal bars. The top bar is dark brown with the 'ürmet' logo in black. The second bar is light gray. The third bar is teal with the text 'BESETZT' in white. The bottom bar is orange with a white 'C' icon.</p>
<p>Weist die Innenstelle den Anruf ab, erscheint auf dem Display die seitlich abgebildete Benachrichtigung.</p>	<p>The display layout consists of four horizontal bars. The top bar is dark brown with the 'ürmet' logo in black. The second bar is light gray. The third bar is teal with the text 'RUF ABGEWIESEN' in white. The bottom bar is orange with a white 'C' icon.</p>

Antwortet die Innenstelle nicht innerhalb der im System eingegebenen Wartezeit bis zum Abheben, erscheint auf dem Display die seitlich abgebildete Benachrichtigung.




3 ANRUF ÜBER NAMEN

Die seitliche Abbildung zeigt das Aussehen der Startansicht des Rufmoduls.

Der Punkt "FÜR PORTIERRUF DRÜCKE  " ist je nach Anlagenkonfiguration vorhanden oder nicht.

Wegen des Symbols  siehe Kapitel 7.



Mit den Tasten   den Namen auswählen und die Taste  betätigen, um den Anruf zu tätigen.

Die Suche kann mit der Tastatur beschleunigt werden. Nachdem die ersten Zeichen des Namens eingegeben wurden, diesen mit den Tasten   aus der Liste auswählen und die Taste  betätigen, um den Anruf auszuführen.


Die Taste **C** gestattet das Löschen eventueller Eingabefehler.

Wird die Pfeiltaste  oder die Pfeiltaste  länger als 1 Sekunde gedrückt gehalten, wird die Liste der Namen schneller durchlaufen.



Die Verwaltung der Gespräche und der Besetztbedingungen ist die gleiche wie die des Anrufs per Code, auf die wegen Einzelheiten verwiesen wird.

4 ANRUF ÜBER TOPOLOGISCHEN CODE

<p>Die seitliche Abbildung zeigt das Aussehen der Startansicht des Rufmoduls.</p> <p> Der Punkt “FÜR PORTIERRUF DRÜCKE  ” ist je nach Anlagenkonfiguration vorhanden oder nicht.</p> <p> Wegen des Symbols  siehe Kapitel 7.</p> <p> Das Symbol  blendet die nächste Ansicht ein.</p>	
<p>Den topologischen Code der anzurufenden Wohnung über die alphanumerische Tastatur eingeben und dann die Taste  betätigen, um den Anruf durchzuführen. Alternativ dazu den Schritt unten ausführen.</p>	
<p>Aus der vorangegangenen Ansicht die Taste  betätigen, um den topologischen Code der anzurufenden Wohnung einzugeben, indem die Felder “Block”, “Stiege”, “Stock” und “Apt” über die alphanumerische Tastatur eingegeben und dann die Taste  zum Tätigen des Anrufs betätigt wird.</p>	

 Die Verwaltung der Gespräche und der Besetztbedingungen ist die gleiche wie die des Anrufs per Code, auf die wegen Einzelheiten verwiesen wird.

5 ANRUF ÜBER CODE ZUR AUSWAHL DER BLÖCKE

<p>Die seitliche Abbildung zeigt die erscheinende Startansicht des Haupt-Rufmoduls, wenn die Anlage entsprechend konfiguriert wurde.</p> <p> Der Punkt “FÜR PORTIERRUF DRÜCKE  ” ist je nach Anlagenkonfiguration vorhanden oder nicht.</p>	
---	--

Mit den Tasten **↓** **↑** den Block auswählen, in dem sich der anzurufende Teilnehmer befindet und dann die Taste **OK** betätigen.
 Die Suche kann mit der der Tastatur beschleunigt werden: nachdem die ersten Zeichen des Blocknamens eingegeben wurden, diesen mit den Tasten **↓** **↑** aus der Liste auswählen und danach die Taste **OK** betätigen.
 Die Taste **C** gestattet das Löschen eventueller Eingabebefehle.

 Wird die Pfeiltaste **↓** oder die Pfeiltaste **↑** länger als 1 Sekunde gedrückt gehalten, wird die Liste der Blöcke schneller durchlaufen.



Den numerischen Code des anzurufenden Teilnehmers eingeben und dann die Taste  betätigen.



Die seitliche Abbildung zeigt das Aussehen der Startansicht des Rufmoduls.
 Den numerischen Code des anzurufenden Teilnehmers eingeben und dann die Taste  betätigen.

 Der Punkt “FÜR PORTIERRUF DRÜCKE  ” ist je nach Anlagenkonfiguration vorhanden oder nicht.



 Die Verwaltung der Gespräche und der Besetztbedingungen ist die gleiche wie die des Anrufs per Code, auf die wegen Einzelheiten verwiesen wird.


6 ANRUF AN EINE ZENTRALE

Die seitliche Abbildung zeigt das Aussehen der Startansicht des Rufmoduls.
 Einmal die Taste  betätigen, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden (wenn die Anlage entsprechend konfiguriert wurde).



 Die Verwaltung der Gespräche und der Besetztbedingungen ist die gleiche wie die des Anrufs per Code, auf die wegen Einzelheiten verwiesen wird.

7 ÖFFNEN DER TÜR MIT TÜRÖFFNERCODE

<p>Die seitliche Abbildung zeigt das Aussehen der Startansicht des Rufmoduls. Einmal die Taste  betätigen.</p> <p> Der Punkt “FÜR PORTIERRUF DRÜCKE  ” ist je nach Anlagenkonfiguration vorhanden oder nicht.</p>	
<p>Den Türöffnercode eingeben und mit der Taste OK oder der Taste  bestätigen.</p> <p>Unterläuft während der Eingabe ein Fehler, kann die Zahl links vom Cursor mit der Taste C des Kontextmenüs gelöscht werden. Die Taste X (auf der Tastatur) gestattet die Rückkehr zur Startansicht.</p>	
<p>Ist der eingegebene Code falsch, erscheint 5 Sekunden lang eine Ansicht mit Fehlermeldung.</p>	

<p>Ist der eingegebene Code korrekt, erscheint eine Ansicht, in der das Betätigen der Taste 1 verlangt wird, um die Eingangstür zu öffnen, oder der Taste 2, um das Einfahrtstor zu öffnen (nur wenn beide Türen aktiviert wurden, andernfalls wird umgehend die folgende Meldung eingeblendet).</p>	
<p>Nach dem Betätigen der Taste 1 oder 2 wird die Meldung BITTE EINTRETEN eingeblendet.</p>	

8 ÖFFNEN DER TÜR MIT NÄHERUNGSSCHLÜSSEL

<p>Um die Tür mit dem Näherungsschlüssel zu öffnen, den Schlüssel am Lesegerät des Rufmoduls vorbeiführen. Ist der Schlüssel nicht gültig, erscheint 5 Sekunden lang die seitlich abgebildete Ansicht.</p> <p> <i>Der Vorgang kann auch erfolgen, wenn ein Gespräch mit Innenstellen im Gang ist.</i></p>	
<p>Ist der Schlüssel korrekt, erscheint eine Ansicht, in der das Betätigen der Taste 1 verlangt wird, um die Eingangstür zu öffnen, oder der Taste 2, um das Einfahrtstor zu öffnen (nur wenn beide Türen aktiviert wurden, andernfalls wird umgehend die folgende Meldung eingeblendet).</p>	


Nach dem Betätigen der Taste **1** oder **2** wird die Meldung **BITTE EINTRETEN** eingeblendet.



9 NÄHERUNGSSCHLÜSSEL MIT TÜRÖFFNERCODE

Wurde die Anlage entsprechend programmiert, ist die Startansicht die seitlich abgebildete (ohne Schlüsselsymbol unten rechts).

 Der Punkt “FÜR PORTIERRUF DRÜCKE  ” ist je nach Anlagenkonfiguration vorhanden oder nicht.



Um die Tür zu öffnen, den Näherungsschlüssel am Lesegerät des Rufmoduls vorbeiführen.
Es wird gebeten, einen gültigen Türöffnercode einzugeben.

 Der Vorgang kann auch erfolgen, wenn ein Gespräch mit Innenstellen im Gang ist.



Den Türöffnercode eingeben und mit der Taste **OK** oder der Taste  bestätigen.
Unterläuft während der Eingabe ein Fehler, kann die Zahl links vom Cursor mit der Taste **C** des Kontextmenüs gelöscht werden.
Die Taste **X** (auf der Tastatur) gestattet die Rückkehr zur Startansicht.



<p>Ist der Schlüssel oder der Türöffnercode nicht gültig, erscheint 5 Sekunden lang die seitlich abgebildete Ansicht.</p>	
<p>Ist der Schlüssel oder der Türöffnercode korrekt, erscheint eine Ansicht, in der das Betätigen der Taste 1 verlangt wird, um die Eingangstür zu öffnen, oder der Taste 2, um das Einfahrtstor zu öffnen (nur wenn beide Türen aktiviert wurden, andernfalls wird umgehend die folgende Meldung eingeblendet).</p>	
<p>Nach dem Betätigen der Taste 1 oder 2 wird die Meldung BITTE EINTRETEN eingeblendet.</p>	

10 ÖFFNEN DER TÜR FÜR POSTBOTEN

<p>Einmal die Taste T betätigen ("TRADE"-Funktion), um die Eingangstür oder die Einfahrt zu öffnen. Die Taste erscheint nur während der aktivierten Zeiten (siehe Systemhandbuch).</p>	
---	--

<p>Es erscheint eine Ansicht, in der das Betätigen der Taste 1 verlangt wird, um die Eingangstür zu öffnen, oder der Taste 2, um das Einfahrtstor zu öffnen (nur wenn beide Türen aktiviert wurden, andernfalls wird umgehend die folgende Meldung eingeblendet).</p>	
<p>Nach dem Betätigen der Taste 1 oder 2 wird die Meldung BITTE EINTRETEN eingeblendet.</p>	

11 SELBSTEINSCHALTUNG

Von der Innenstelle oder der Zentrale aus kann die Kamera der Außenstelle aktiviert werden (wenn die Anlage entsprechend konfiguriert wurde). Der im Selbsteinschaltungsmodus wird im technischen Ipercom-Handbuch im Einzelnen beschrieben (Kapitel in Bezug auf die Anlagenkonfiguration). Mit der bloßen Selbsteinschaltung werden die Leds der Kamera nicht eingeschaltet. Wird von der Innenstelle aus die Gesprächstaste für den Start eines Audio-/Videogesprächs betätigt, schalten sich auch die Leds der Kamera ein. In beiden Betriebsarten können beide Türen geöffnet werden.

12 BEDIENUNG DES RUFMODULS: SPEZIALCODES

<p>Der Reihe nach (schnell) die Taste X und 0 betätigen (auf der Tastatur). Es erscheint eine Ansicht, in der die Eingabe des Spezialcodes zur Aktivierung des Relaisstellantriebs verlangt wird, wenn dieser entsprechend in der Anlage konfiguriert wurde.</p>	
--	--

13 WARTUNG

Das Display und die Schutzvorrichtung der Kamera mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine scheuernden Produkte, Lösungsmittel oder Seifenlösungen verwenden.

DS 1060-136

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 20555

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

MADE IN ITALY