


**MODULO DI CHIAMATA DIGITALE 2VOICE
2VOICE DIGITAL CALL MODULE**

Sch./Ref. 1083/14



synthesi
steel



ITALIANO

Le caratteristiche del modulo di chiamata 1083/14 sono le seguenti:


- Può chiamare tutti i potenziali utenti dell'impianto (128 utenti per 32 colonne) tramite digitazione del codice fisico (2 cifre per il numero di colonna e 3 cifre per il numero di appartamento).
- Display di 2 righe da 16 caratteri con visualizzazione rubrica degli utenti.
- Tastiera alfanumerica.
- Gestisce fino a 4200 nominativi in rubrica; a ogni nominativo può essere associato un codice apriporta di 4 cifre.
- Possibilità di associare ai nominativi codici logici di chiamata di 4 cifre.
- Possibilità di gestire 100 codici apriporta scorrelati dai nominativi.
- Ricerca nominativo tramite scorrimento e tramite ricerca sulla lettera iniziale.
- Gestione di elettroserratura pedonale con scarica capacitiva e corrente di mantenimento e anche con uscita a relè in scambio.
- Gestione contatto di uscita per comando elettroserratura passo carraio.
- Gestione elettroserrature "libero" o "sotto segreto".
- Funzione postino: apertura diretta della porta pedonale con il tasto  nei giorni e nelle ore programmate.
- Chiamata diretta a centralino nel caso di pressione contemporanea di più pulsanti.
- Gestione pulsante androne per porta pedonale.
- Gestione sensore porta per porta pedonale.
- Gestione ingresso video per telecamere di controllo con gestione segnale T per commutatore video 1083/69.
- Trimmer regolazione audio altoparlante e microfono.
- Programmabile tramite dispositivi portatili via Bluetooth dotati di software dedicato.

INSTALLAZIONE




Il modulo di chiamata Sch.1083/14 è dedicato al sistema 2Voice. È realizzato su meccanica Sinthesi Steel a 2 moduli e prevede una tastiera a 15 tasti e un display a 32 caratteri.

Per la realizzazione di postazioni di chiamata videocitfoniche è possibile affiancare al modulo di chiamata digitale un modulo telecamera Sch. 1758/40 (a colori).

1. Installare il modulo all'altezza indicata
2. Montare il telaio portamoduli sulla scatola incasso
3. Montare i moduli sul telaio
4. Ribaltare il telaio ed effettuare i cablaggi
5. Chiudere il telaio
6. Montare la cornice sul telaio




(*) Nel caso di persone con disabilità o specifiche necessità di tipo D1 (con età avanzata) e D2 (con difficoltà motoria degli arti inferiori), il centro del dispositivo dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 75 cm e 140 cm rispetto al piano di calpestio. Per ulteriori dettagli vedere la Norma tecnica CEI 64-21:2016-12 - Ambienti residenziali. Impianti adeguati all'utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità.




DESCRIZIONE MORSETTI / PREDISPOSIZIONI

⊗ V5	Riferimento per segnale telecamera di controllo / commutatore video
⊗ V3	Segnale telecamera di controllo / commutatore video
⊗ NO } ⊗ NC } ⊗ C }	Azionamento elettroserratura pedonale
⊗ SE+	Positivo azionamento elettroserratura pedonale con scarica capacitiva
⊗ SE-	Negativo azionamento elettroserratura pedonale con scarica capacitiva
⊗ - } ⊗ + }	Non usare
⊗] LINE	Linea Bus entrante
⊗ T-	Riferimento per commutatore video
⊗ T+	Comando per commutatore video
⊗ CT	Riferimento per PA e SP
⊗ SP	Sensore porta aperta
⊗ PA	Pulsante androne
⊗] SE2	Azionamento elettroserratura passo carraio (contatto NA)
⊗ A } ⊗ B } ⊗ REF }	Non usare
⊗] ILA	Uscita dispositivo per audiolesi Sch. 1158/48



Non variare la
posizione del jumper




COLLEGAMENTO MODULO TELECAMERA

Per il collegamento del modulo telecamera Sch. 1758/40 (a colori), sul retro del modulo di chiamata è previsto un connettore per il cavetto fornito a corredo:

ROSSO - Positivo di alimentazione (+TC)

NERO - Negativo di alimentazione (R1)

BIANCO - Cavo coassiale per segnale video (V3, V5)




PROGRAMMAZIONE

Per accedere al menù di configurazione e programmazione, digitare prima il codice 99999; compare la videata:

PASSWORD
—

Digitare la password (default 1000) e premere  per avere accesso al menu di programmazione così composto:




Con i tasti freccia è possibile scorrere il menù di programmazione. Con il tasto , si entra nel sottomenù selezionato; con il tasto **X**, si esce dalla programmazione.

Nel sottomenù lingua è possibile selezionare la lingua d'uso e confermarla con il tasto .

PROGRAMMAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE

Il menu di configurazione è così composto:



PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Per accedere al menù di configurazione, digitare il codice 99999 seguito dalla password (default 1000) e dal tasto . Poi premere il tasto  e premere .

Con il tasto  si conferma la scelta; con il tasto **X**, si cancella la scelta. Premendo il tasto **X** per 3s, si torna all'inizio del menù dal quale è possibile uscire ripremendo il tasto **X**.

- **Tipo modulo**

Il modulo può essere configurato come principale o come secondario. Dal modulo principale è possibile chiamare tutti gli utenti dell'impianto, dal modulo secondario è possibile chiamare solo gli utenti della colonna di appartenenza. L'utente che riceve la chiamata è in grado di distinguere la provenienza dalla temporizzazione con cui viene emesso lo squillo.

In una stessa colonna possono essere presenti 2 postazioni di chiamata secondarie che devono avere numero diverso (secondario 0 o 1).

- **ID modulo: numero di posto esterno**

Impostare un numero da 00 a 03 se il modulo è principale o da 00 a 31 se il modulo è secondario.

- Non ci devono essere 2 postazioni principali con lo stesso ID. Possono coesistere 2 postazioni secondarie con stesso ID ma numero diverso (v. parametro successivo).
- L'ID del posto esterno secondario deve coincidere con l'ID di colonna impostato nell'interfaccia di colonna 1083/50.

- **Secondario**

Se il Tipo modulo è secondario e nella stessa colonna c'è un solo secondario, impostare 0; se ce ne sono 2 impostare 0 e 1 nei due secondari.

- **Tipo codice**

È il tipo di codice di chiamata agli utenti.

- codice fisico: gli utenti si chiamano con un codice di 5 cifre così composte: ccnnn, dove cc indica la colonna (da 00 a 31) e nnn indica il numero dell'appartamento (da 000 a 127)
- codice logico: gli utenti si chiamano con un numero da 1 a 4 cifre compreso tra 1 e 9999. Per potere usufruire dei codici logici, è necessario programmare dei nominativi assegnando il codice logico di chiamata al codice fisico dell'appartamento.

- **Tipo dispositivo**

Indica se il modulo è dotato di telecamera locale.

- video: è connessa una telecamera locale al connettore "VIDEO MODULE"; la postazione di chiamata è videocitofonica. Possono anche essere connesse massimo 4 telecamere di controllo all'ingresso V3/V5 visualizzabili dagli utenti con il tasto autoinserzione.
- audio: non è connessa una telecamera locale al connettore "VIDEO MODULE"; la postazione di chiamata è citofonica. Possono anche essere connesse massimo 4 telecamere di controllo all'ingresso V3/V5 visualizzabili dagli utenti con il tasto autoinserzione. Nel caso di una sola telecamera di controllo, la postazione di chiamata diventa videocitofonica utilizzando tale telecamera in fase di chiamata.

- **Tempo occupato**

È il tempo di comunicazione garantita. I valori selezionabili con i tasti freccia (espressi in secondi) sono 01, 10, 20, ..., 70.

 *Il tempo di comunicazione garantita deve essere programmato nello stesso modo su tutte le postazioni di chiamata presenti nell'impianto.*

- **Interrompibile**

Quando è in corso un'autoinserzione o una conversazione intercomunicante o la consultazione della segreteria videocitofonica la colonna interessata o l'intero sistema è in stato di occupato che può essere, a seconda della configurazione di questo parametro, interrotto da una chiamata dal posto esterno oppure no.

 *Il parametro "Interrompibile" deve essere programmato nello stesso modo su tutte le postazioni di chiamata presenti nell'impianto.*

- **T Apriporta 1**

È il tempo di mantenimento dell'elettroserratura pedonale (morsetti SE+/SE-) e di attivazione dei morsetti C/NC/NO. Il numero digitabile (espresso in secondi) è compreso tra 1 e 90.

- **Tipo apriporta 1**

L'elettroserratura può essere gestita in modalità 'sotto segreto' o 'libero'. Il comportamento del posto esterno è il seguente nei due casi:

- 'Sotto segreto': la pressione del pulsante apriporta di un posto interno può attivare l'elettroserratura della postazione di chiamata solo se ha ricevuto una chiamata o è in conversazione fonica con essa o anche se, in seguito ad autoinserzione, è comunque in connessione video con essa.
- 'Libero': la pressione del pulsante apriporta di un posto interno può attivare l'elettroserratura del posto esterno solo se il posto esterno è configurato come principale o l'utente appartiene alla colonna dello stesso posto esterno secondario. Tale colonna è definita dalla impostazione dell'ID del posto esterno secondario. La prestazione è usata tipicamente sulle postazioni secondarie.

- **T Apriporta 2**

È il tempo di attivazione dell'elettroserratura carraia (morsetti SE2). Il numero digitabile (espresso in secondi) è compreso tra 1 e 90.

- **Tipo apriporta 2**

L'elettroserratura può essere gestita in modalità 'sotto segreto' o 'libero'. Il comportamento del posto esterno è il seguente nei due casi:

- 'Sotto segreto': la pressione del pulsante apriporta di un posto interno può attivare l'elettroserratura della postazione di chiamata solo se ha ricevuto una chiamata o è in conversazione fonica con essa o anche se, in seguito ad autoinserzione, è comunque in connessione video con essa.
- 'Libero': la pressione del pulsante apriporta di un posto interno può attivare l'elettroserratura del posto esterno solo se il posto esterno è configurato come principale o l'utente appartiene alla colonna dello stesso posto esterno secondario. Tale colonna è definita dalla impostazione dell'ID del posto esterno secondario. La prestazione è usata tipicamente sulle postazioni secondarie.

- **Password**

È la password che consente di entrare in configurazione e programmazione dati del modulo di chiamata. Impostare un valore tra 1000 e 9999 (default 1000).

- **TLC di controllo**

È il numero di telecamere di controllo connesse ai morsetti V3/V5 (se più di una, attraverso il commutatore video 1083/69).

- **Contrasto LCD**

Con il tasto freccia su, aumenta il contrasto; con il tasto freccia giù, diminuisce.

- **Tono tasti**

È possibile disabilitare il beep di pressione dei tasti.

- **Giorno**

Selezionare con i tasti freccia il giorno della settimana da programmare nel calendario interno.

- **Ora**

Digitare l'ora da programmare nell'orologio interno.

- **Funzione postino**

In caso di funzione attiva, è possibile aprire la porta pedonale semplicemente premendo il tasto  nei giorni e orari impostati nelle videate che seguono. Per ogni giorno della settimana, è possibile abilitare la funzione e di conseguenza definirne la fascia oraria.

All'uscita dalla configurazione, viene verificato se nell'impianto esiste già un dispositivo dello stesso tipo (principale/secondario) e con lo stesso ID e, se secondario, con lo stesso numero (0 o 1). In tal caso, viene visualizzato:

ID ERRATO

In tal caso, è necessario entrare nuovamente in configurazione e correggere l'errore.


CONFIGURAZIONE DEFAULT DEI MODULI DI CHIAMATA

Lingua:	italiano
Tipo modulo:	principale
ID modulo:	0
Tipo codice:	codice fisico
Tipo dispositivo:	video
Tempo occupato:	30s
Interruzione:	non abilitata
Tempo serratura pedonale:	1s
Tipo apriporta pedonale:	segreto
Tempo apriporta carraio:	1s
Tipo apriporta carraio:	segreto
Password:	1000
Numero telecamere di controllo:	0
Tono tasti:	si
Funzione postino:	no

Per riportare i valori di default alimentare il dispositivo tenendo premuti i tasti X, 8 e 6.

PROGRAMMAZIONE DEI NOMI

Il menu di programmazione nomi è così composto:



Con i tasti freccia è possibile scorrere il menù di programmazione nomi; con il tasto **X**, si esce dalla programmazione mentre con il tasto  si entra nella voce di menù.

- Inserisci

A rectangular box with the text "NOME :" followed by a horizontal line indicating an input field.

E' possibile inserire nomi di massimo 32 caratteri utilizzando la tastiera come per un telefono; premendo il tasto 1 una sola volta, si inserisce uno spazio (); premendo il tasto 0 una volta, si passa alla seconda riga (). Premendo i tasti freccia, si scorrono tutti i caratteri disponibili per la lingua in uso.

Premendo  si passa all'inserimento del codice fisico.

Premendo il tasto **X** si cancella l'ultimo carattere. Premendo il tasto **X** in assenza di caratteri inseriti, si torna al menù di programmazione nomi.

In caso di inserimento di un nome già esistente, compare un messaggio di errore ed è necessario reinserire il dato.

A rectangular box with the text "CODICE FISICO:" followed by a horizontal line indicating an input field.

Inserire il codice fisico di chiamata dell'appartamento nel formato XYABC dove XY è la colonna (00-31) e ABC è l'indirizzo dell'appartamento (0-127). In impianti senza interfaccia di colonna Sch. 1083/50 il codice di colonna è 00.

Premendo  si passa al passo successivo (codice logico oppure codice apriporta).

Premendo il tasto **X** si cancella il codice. Premendo il tasto **X** in assenza di caratteri inseriti, si torna al passo precedente.

In caso di inserimento di un codice non valido, compare un messaggio di errore ed è necessario reinserire il dato.

CODICE LOGICO:

In caso di impostazione del dispositivo con tipo codice = codici fisici, questa videata non compare.

Inserire il codice logico di chiamata dell'appartamento che deve essere un numero da 1 a 4 cifre compreso tra 1 e 9999.

Premendo  si passa al codice apriporta.

Premendo il tasto **X** si cancella il codice. Premendo il tasto **X** in assenza di caratteri inseriti, si torna al passo precedente.

In caso di inserimento di un codice non valido, compare un messaggio di errore ed è necessario reinserire il dato.

Il codice logico deve essere univoco nella rubrica programmata.

CODICE APRIPORTA:

Se non si vuole associare un codice apriporta all'utente inserito, premere il tasto .

Se si vuole associare un codice apriporta all'utente inserito, inserire il codice apriporta che deve essere un numero di 4 cifre compreso tra 0001 e 4999. Tale codice aprirà il cancello pedonale; se, invece, si vuole aprire il passo carraio, inserire un codice apriporta compreso tra 5000 e 9999. Dopo l'inserimento, premere il tasto .

Premendo il tasto **X** si cancella il codice. Premendo il tasto **X** in assenza di caratteri inseriti, si torna al passo precedente.

In caso di inserimento di un codice non valido o già presente, compare un messaggio di errore ed è necessario reinserire il dato.

Dopo questo passo, il nome viene inserito nella rubrica e si passa all'inserimento di un nuovo nome.

- **Modifica**

Selezionando questo menù, è possibile scorrere la rubrica con i tasti freccia; premendo , si entra in modifica dei dati seguendo le stesse videate dell'inserimento.

- **Cancella**


Selezionando questo menù, è possibile scorrere la rubrica con i tasti freccia; premendo , viene successivamente chiesta conferma di cancellazione.

- **Cancella tutto**

Selezionando questo menù, è possibile cancellare tutta la rubrica nominativi; premendo , viene successivamente chiesta conferma di cancellazione.

PROGRAMMAZIONE DEI CODICI APRIPORTA

In questo menù è possibile gestire i codici apriporta non legati ai nominativi della rubrica. Il menù è così composto:



Con i tasti freccia è possibile scorrere il menù di programmazione codici apriporta; con il tasto **X**, si esce dalla programmazione.

- Inserisci

CODICE APRIPORTA:

Inserire il codice apriporta che deve essere un numero di 4 cifre compreso tra 0001 e 9999. Tale codice aprirà il cancello pedonale se è compreso tra 1 e 4999; aprirà il passo carraio se è compreso tra 5000 e 9999. Dopo l'inserimento, premere il tasto «».

Premendo il tasto **X** si cancella il codice. Premendo il tasto **X** in assenza di caratteri inseriti, si torna al passo precedente.

In caso di inserimento di un codice non valido o già presente, compare un messaggio di errore ed è necessario reinserire il dato.

- Modifica

Selezionando questo menù, è possibile scorrere l'elenco dei codici apriporta con i tasti freccia; premendo «», è possibile modificare il codice selezionato.

- Cancella


Selezionando questo menù, è possibile scorrere l'elenco dei codici apriporta con i tasti freccia; premendo «», viene successivamente chiesta conferma di cancellazione.

- Cancella tutto

Selezionando questo menù, è possibile cancellare tutto l'elenco dei codici apriporta; premendo «», viene successivamente chiesta conferma di cancellazione.

REGOLAZIONE LIVELLI FONICI

I livelli fonici sono tarati di fabbrica in modo da non dover essere variati nella maggioranza delle installazioni. Qualora fosse necessario modificarli, agire con un cacciavite sulle apposite regolazioni.



CHIAMATE AGLI UTENTI

Il modulo di chiamata visualizza a riposo:

SELEZIONARE NOME
↑ ↓ E PREMERE 

Se non sono stati inseriti nomi nella rubrica, invece, compare la scritta

DIGITARE CODICE
PREMERE 

CHIAMATA TRAMITE DIGITAZIONE CODICE FISICO

Se il modulo di chiamata è configurato a codici fisici, inserire il codice di 5 cifre così composto: ccnnn, dove cc indica la colonna (da 00 a 31) e nnn indica il numero dell'appartamento (da 000 a 127). In impianti senza interfaccia di colonna Sch. 1083/50 il codice di colonna è 00.

Sul display compaiono le cifre digitate:

CODICE:
01003

Con il tasto **X**, è possibile cancellare la digitazione; con il tasto , se il sistema è libero e il codice è valido, viene effettuata la chiamata e il display visualizza per tutto il tempo di attesa sgancio (massimo 60s):

IN CHIAMATA

Se, invece, il codice non è valido, compare la videata:

CODICE
ERRATO

e, poi, il display torna a riposo;

Se, invece, il codice è valido ma il sistema è occupato, compare la videata:

LINEA OCCUPATA
ATTENDERE

Quando il sistema torna libero, è possibile richiamare.

E' possibile digitare un codice fisico che inizia con degli zeri omettendoli (ad esempio il codice fisico 1001 chiamerà la colonna 01 utente 001).

CHIAMATA TRAMITE DIGITAZIONE CODICE LOGICO

Se il modulo di chiamata è configurato a codici logici, inserire il codice di massimo 4 cifre.

Sul display compaiono le cifre digitate:

CODICE:
1002

Con il tasto **X**, è possibile cancellare la digitazione; con il tasto , se il sistema è libero e il codice è valido, viene effettuata la chiamata e il display visualizza per tutto il tempo di attesa sgancio (massimo 60s):

IN CHIAMATA

Se, invece, il codice non è valido, compare la videata:

CODICE
ERRATO

e, poi, il display torna a riposo;

Se, invece, il codice è valido ma il sistema è occupato, compare la videata:

LINEA OCCUPATA
ATTENDERE

Quando il sistema torna libero, è possibile richiamare.

CHIAMATA TRAMITE SELEZIONE NOME DALLA RUBRICA

Premere i tasti freccia per scorrere l'elenco dei nomi in ordine alfabetico.

Sul display compaiono i nominativi:

ROSSI
MARIO

Con il tasto **X**, è possibile tornare a riposo; con il tasto , se il sistema è libero, viene effettuata la chiamata e il display visualizza per tutto il tempo di attesa sgancio (massimo 60s):

IN CHIAMATA

Se, invece, il sistema è occupato, compare la videata:

LINEA OCCUPATA
ATTENDERE

Quando il sistema torna libero, è possibile richiamare.

Se nella rubrica è presente un elevato numero di nomi, è possibile velocizzare la ricerca nel modo seguente.

- Premere un tasto freccia una volta per entrare in visualizzazione rubrica.
- Sul display compare un nominativo:

ABATE
MARIO

- Utilizzare ora la tastiera per selezionare la lettera iniziale del nome da cercare; viene visualizzato il primo nominativo che comincia con la lettera digitata; ricercare il nome desiderato con i tasti freccia.
- Per esempio, per cercare il nome "ROSSI", dalla visualizzazione precedente, premere il tasto 7 tre volte per posizionare la rubrica sul primo nome che inizia con la "R"; in mancanza di nomi che iniziano con la lettera "R", il display si posiziona sul primo nominativo seguente in ordine alfabetico. Con i tasti freccia, è possibile navigare la rubrica partendo dal nome visualizzato.

CHIAMATA A CENTRALINO

Se sull'impianto è presente un centralino di portineria in stato di funzionamento "giorno", tutte le chiamate effettuate da moduli di chiamata principali vengono da questo intercettate e gestite. E' anche possibile chiamare il centralino in stato "giorno" digitando direttamente il tasto  senza effettuare alcuna selezione oppure premendo contemporaneamente più pulsanti.

Se il sistema è libero, viene effettuata la chiamata e il display visualizza per tutto il tempo di attesa sgancio (massimo 60s):

IN CHIAMATA

Se il sistema è occupato, compare la videata:

LINEA OCCUPATA
ATTENDERE

Quando il sistema torna libero, è possibile richiamare.

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E APERTURA PORTA

A chiamata effettuata, quando l'utente sgancia il microtelefono, il modulo entra in conversazione e sul display compare per tutto il tempo della comunicazione (massimo 10 minuti):

PARLARE
PREGO

Se l'utente preme il pulsante di apertura porta pedonale o passo carraio, il modulo comanda l'uscita corrispondente e sul display compare temporaneamente:

ENTRARE
PREGO

Quando l'utente chiamato riaggancia il microtelefono, la comunicazione si chiude e il modulo torna a riposo.

Se la chiamata è stata intercettata dal centralino e quest'ultimo mette in attesa il modulo di chiamata per chiamare un interno, sul display compare:

ATTENDERE
PREGO

Quando il modulo torna in comunicazione con il centralino o direttamente con il posto interno chiamato dal centralino, ricompare la scritta:

PARLARE
PREGO

INVIO CODICI SPECIALI

Se sul sistema esistono delle Decodifiche Speciali, dal modulo di chiamata è possibile inviare comandi per l'attuazione di uscite per pilotaggio carichi (luci, cancelli, ...).

Quando il modulo di chiamata è a riposo, premendo il tasto 0 compare

CODICE:
0 _

Continuando a tenere premuto il tasto 0 per 2s, il modulo di chiamata passa in modalità codici speciali e compare la scritta:

CODICE SPECIALE:
0 _

Inserire il codice di 3 cifre (da 1 a 255) programmato nella decodifica speciale da comandare. Il display visualizza tale codice con degli *:

CODICE SPECIALE:
0 ***

Con il tasto **X** è possibile annullare la digitazione; al termine della digitazione, premere il tasto  per inviare il codice. Il display torna a riposo.

GESTIONE DELLE SERRATURE

Il modulo di chiamata è dotato di 3 uscite per il pilotaggio di serrature:

- SE+, SE- → Pilotaggio diretto per elettroserratura pedonale con scarica capacitiva e corrente di mantenimento
- C,NC,NO → Scambio pilotato in parallelo a SE+, SE- con contatti adatti a connessione diretta di elettroserrature alimentate esternamente
- SE2, SE2 → Uscita per comando esterno elettroserratura passo carraio NON adatta per pilotaggio diretto (tipicamente utilizzata per comandare la centralina di controllo cancelli elettrici).

Ai morsetti PA,CT è possibile connettere un pulsante per il pilotaggio delle uscite pedonali.

DIGITAZIONE CODICI APRIPORTA

Se sul modulo di chiamata sono stati programmati dei codici apriporta (liberi o associati ai nominativi della rubrica), è possibile aprire la porta (pedonale o carraia) tramite la digitazione di tale codice. La serratura pedonale viene pilotata per i codici compresi tra 0001 e 4999; la serratura carraia viene pilotata per codici compresi tra 5000 e 5999.

Quando il modulo di chiamata è a riposo, premendo il tasto  compare

CODICE APERTURA
PORTA:

Inserire il codice apriporta di 4 cifre programmato. Il display visualizza tale codice con degli *:

CODICE APERTURA
PORTA: ****

Con il tasto **X** è possibile annullare la digitazione; al termine della digitazione, premere il tasto  .
Il display torna a riposo.
Se il codice è tra quelli programmati, viene comandata la serratura e compare la scritta:

ENTRARE
PREGO

Se il codice non è tra quelli programmati, non viene comandata la serratura e compare la scritta:

CODICE
ERRATO

FUNZIONE “POSTINO”

Se sul modulo di chiamata sono state programmate delle fasce orarie e la funzione è attiva, nei giorni e ore stabilite, è possibile aprire direttamente la porta pedonale con la sola pressione del tasto  .
Dopo la pressione di questo tasto, è comunque possibile inserire un eventuale codice apriporta per l'apertura del passo carraio.

PROGRAMMAZIONE VIA BLUETOOTH

Il modulo di chiamata è dotato di ricetrasmittitore Bluetooth per la programmazione facilitata di configurazione, nomi e codici apriporta.
Entrare in programmazione digitando la password, attivare il software 2Voice_Mobile (scaricabile dal sito Urmet) precedentemente installato sul PDA o sul telefono ed eseguire, dal telefono, la connessione tra il software del telefono e il modulo di chiamata.
Sul display compare:

BLUETOOTH
CONNESSO

Eseguire la programmazione come indicato nel manuale d'uso del software 2Voice_Mobile.
Si può uscire dalla programmazione Bluetooth premendo il tasto **X** per 2 secondi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, URMET S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio:

MODULO DI CHIAMATA DIGITALE 2VOICE Sch. 1083/14

è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.urmet.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione (LINE):	36 – 48 V $\overline{---}$
Tensione di alimentazione (+ -):	36 – 48 V $\overline{---}$
Assorbimento a riposo:	Max 85 mA
Assorbimento massimo (videochiamata)	220 mA
Uscita serratura SE+ SE-: scarica capacitiva 22-24 V $\overline{---}$ + corrente di mantenimento max 200 mAcc	
Relè serratura C/NC/NO:	Max 24 V 5A
Relè serratura SE2:	Max 24 V 300 mA
Temperatura:	- 10 °C + 50 °C
Banda di frequenza:	2402 ÷ 2480 MHz
Potenza di uscita (Max):	1,1 dBm

 I cavi impiegati devono rispondere alla norma IEC 60332-1-2 se di sezione 0,5 mm² o superiore, oppure alla norma IEC 60332-2-2 se di sezione inferiore a 0,5 mm².

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Spiegazione
	Tensione di alimentazione continua
 	Riferirsi al manuale d'installazione del dispositivo

ENGLISH

The Ref. 1083/14 call module offers the following functions:


- Possibility of calling all potential system users (128 users for 32 risers) by entering the physical code (2 digits for the riser number and 3 digits for the apartment number).
- Two 16-character row LCD with display of user repertory.
- Alphanumeric keypad
- 4200-name repertory; a 4-digit door-opener code can be assigned to each name.
- Possibility of associating 4-digit logical call codes to the names.
- 100 door-opener codes not associated with names.
- Name selection using arrow keys and search by initial letter.
- Management of main entrance electric lock with capacitance discharge and holding current and also with changeover relay output.
- Output contact for control of vehicle entrance electric lock.
- Door-opener pulse (unrestricted or protected by privacy feature).
- Postman function: direct opening of main entrance with  key on days and at times programmed.
- Direct call to switchboard if two buttons are pressed at the same time.
- Management of main entrance Hall button.
- Management of main entrance door sensor.
- Management of video input for surveillance camera and T signal management for Ref. 1083/69 video switch.
- Speaker and microphone volume adjustment trimmer.
- Bluetooth programmable using portable devices equipped with dedicated software.




PANEL INSTALLATION

The Ref. 1083/14 call module is dedicated to the 2Voice system, is based on 2-module Sinthesi Steel mechanics and comprises a 15-key keypad and 32-character display.

A Ref. 1758/40 (colour) camera module can be associated with the digital call module to set up video door phone call stations.


1. Install the module at the height shown.
2. Fit the module holder frame in the flush-mounting box.
3. Fit the modules in the frame.
4. Tip the frame and connect wires.
5. Close the frame.
6. Fit the panel on the frame.






DESCRIPTION OF TERMINALS / SETTINGS

⊘ V5	Reference for control camera signal / video switch
⊘ V3	Control camera signal / video switch
⊘ NO } ⊘ NC } ⊘ C }	Activation main entrance electric lock
⊘ SE+	Positive activation main entrance electric lock with capacitance discharge
⊘ SE-	Negative activation main entrance electric lock with capacitance discharge
⊘ - } ⊘ + }	Do not use
⊘] LINE	Bus line in
⊘ T-	Reference for video switch
⊘ T+	Command for video switch
⊘ CT	Reference for PA and SP
⊘ SP	Open door detector
⊘ PA	Hall button
⊘] SE2	Driveway electric lock activation (NO contact)
⊘ A } ⊘ B } ⊘ REF }	Do not use
⊘] ILA	Output of device for deaf people Ref. 1158/48




Do not modify the position
of the jumper



CAMERA MODULE CONNECTION

A 3-wire connector is provided for connecting the Ref. 1758/40 (colour) camera module to the back of the calling module:

- RED - Power positive (+TC)
- BLACK - Power negative (R1)
- WHITE - Video signal coax (V3, V5)




PROGRAMMING

Enter the code 99999 to access the configuration and programming menu; the display shows:

PASSWORD
—

Enter the password (default 1000) and press to access the following programming menu:




Use the arrow keys to scroll the programming menu. Press to access the selected second level menu; press **X** to quit programming.

In the language menu, select the operating language and confirm with .

CONFIGURATION PROGRAMMING

The configuration menu is as follows:



CONFIGURATION PARAMETERS

To access the configuration menu, enter the code 99999 followed by the password (default 1000) and the  key. Then, press the  key and press . Press  to confirm selection; press **X** to cancel selection. Pressing **X** for 3s returns to the start of the menu; to quit, press **X** again.

- **Module type**

The calling module may be a main or secondary device. All systems users can be called from the main device; only users of the related riser column can be called from the secondary device. The user who receives the call is able to distinguish the origin of the call according to ring duration. There may be 2 secondary call stations with different numbers in the same riser column (secondary 0 or 1).

- **Module ID: door unit number**

Set a number from 00 to 03 for a main module or from 00 to 31 for a secondary module.

- Two main stations cannot have the same ID. Two secondary stations may have the same ID but must have a different number (see next parameter).
- The ID of the secondary door unit must be the same as the riser column ID set in the Ref. 1083/50 riser column interface.

- **Secondary**

In the case of a secondary module and if there is only one secondary in the riser column, set 0; if there are 2, set 0 and 1 in the two secondaries.

- **Code type**

Type of user call code.

- Physical code: users are called with a 5-digit code as follows: ccnnn, where cc indicates the riser column (from 00 a 31) and nnn indicates the number of the apartment (from 000 a 127)
- Logical code: users are called with a number of 1 to 4 digits from 1 to 9999. To use the logical codes, the names must be programmed, assigning the logical call code to the physical code of the apartment.

- **Device type**

Indicates whether the module is equipped with local camera unit.

- Video: a local camera is connected to the “VIDEO MODULE” connector; the call station is a video door phone. Up to 4 surveillance cameras, which can be displayed by users using the auto power-on key, can be connected to the V3/V5 input.
- Audio: no local camera unit is connected to the “VIDEO MODULE” connector; the call station is a door phone. Up to 4 surveillance cameras, which can be displayed by users using the auto power-on key, can be connected to the V3/V5 input. In the case of a single surveillance camera, the call station becomes a video door phone and uses this camera in the call phase.

- **Busy time**

This is the guaranteed communication time. The values (in seconds), which can be selected with the arrow keys, are 01, 10, 20, ..., 70.

 *The guaranteed communication time must be programmed in the same way for all system call stations.*

- **Stopable**

During auto power-on or an intercommunicating call or consultation of the video door phone answering service, the riser column concerned or the entire system is in Busy status which, according to how this parameter is programmed, may or may not be interrupted by a call from the door unit.

 *The parameter “interruption” must be programmed in the same way for all system call stations.*

- **Door lock T1**

Maintenance time of the main entrance electric lock (terminals SE+/SE-) and of activation of terminals C/NC/NO. Enter a number (in seconds) from 1 to 90.

- Door opener 1

Electric lock control may be “protected by privacy feature” or “unrestricted”. The door unit behaves as follows in the two cases:

- ‘Private’: pressing the door-opener button of an apartment station, the electric lock of the call station is released only if a call has been received or a voice conversation is in progress with this or if, following auto power-on, it is in video connection with this.
- ‘Unrestricted’: pressing the door-opener button of an apartment station, the electric lock of the door unit is released only if this has been configured as main, or the user belongs to the riser column of the same secondary door unit. This riser column is defined by the ID of the secondary door unit. This function is normally used on secondary stations.

- Door lock T2

Activation time of the vehicle entrance electric lock (SE2 terminals). Enter a number (in seconds) from 1 to 90.

- Door opener 2

The electric lock may be controlled in “private” or “unrestricted” mode. The door unit behaves as follows in the two cases:

- ‘Private’: pressing the door-opener button of an apartment station, the electric lock of the call station is released only if a call has been received or a voice conversation is in progress with this or if, following auto power-on, it is in video connection with this.
- ‘Free’: pressing the door-opener button of an apartment station, the electric lock of the door unit is released only if the door unit is configured as main, or the user belongs to the riser column of the same secondary door unit. This riser column is defined by the ID of the secondary door unit. This function is normally used on secondary stations.

- Password

Password for accessing configuration and programming of call module data.

Set a value from 1000 to 9999 (default 1000).

- Control cameras

Number of surveillance cameras connected to terminals V3/V5 (if more than one, via the 1083/69 video switch).

- LCD contrast

Press the UP key to increase contrast and the DOWN key to reduce this.

- Button sound

The button sound function can be disabled.

- Day

With the arrow keys, select the day of the week to be programmed in the internal calendar.

- Time

Enter the time to be programmed on the internal clock.

- Postman function

If the function is enabled, the main entrance can be opened simply by pressing the  key on the days and at the time set in the following screen pages. The function can be enabled for each day of the week, also defining the related time band.

On exiting configuration, a check is made on whether the system already comprises a device of the same type with the same ID and, if secondary, with the same number (0 or 1). If so, the following message is displayed:

ERROR ID

In this case, return to configuration and correct the error.


CALL MODULE DEFAULT CONFIGURATION

Language:	Italian
Module type:	main
Module ID:	0
Code type:	physical code
Device type:	video
Busy time:	30s
Interruption:	not enabled
Main entrance lock time:	1s
Type of main entrance door-opener:	private
Vehicle entrance door-opener time:	1s
Type of vehicle entrance door opener:	private
Password:	1000
Number of surveillance cameras:	0
Key click:	yes
Postman function:	no

To restore the default values, power the device holding down the X, 8 and 6 keys.

NAME PROGRAMMING

The name programming menu is as follows:



The name programming menu can be scrolled using the arrow keys; press **X** to quit programming or to access the menu item.

- Enter

NAME : _____

Up to 32 characters can be entered using the keypad as for a telephone; to insert a space (), press the 1 key once only; press the 0 key once to move to the second line (). Press the arrow keys to scroll all available characters for the language used.

Press to move to insertion of the physical code.

Press **X** to cancel the last character. Pressing **X** without inserting characters returns to the name programming menu.

If the name entered already exists, an error message is displayed and the data must be re-entered.

PHYSICAL CODE : _____

Enter the physical call code of the apartment in the format XYABC, where XY is the riser column (00-31) and ABC is the address of the apartment (0-127). In systems without Ref. 1083/50 riser column interface, the riser column code is 00.

Press to move to the next step (logical code or door-opener code).

Press **X** to cancel the code. Pressing **X** without inserting characters returns to the previous step.

If the code entered is not valid, an error message is displayed and the data must be re-entered.

LOGICAL CODE:

If the device is set with code type = physical codes, this screen page is not displayed.

Enter the logical call code of the apartment which must be a a number of 1 to 4 digits from 1 to 9999. Press  to move to the door-opener code.

Press **X** to cancel the code. Pressing **X** without inserting characters returns to the previous step.

If the code entered is not valid, an error message is displayed and the data must be re-entered.

The logical code must be univocal in the repertory programmed.

DOOR OPENER CODE

If a door-opener code is not to be assigned to the user inserted, press .

If a door-opener code to be assigned to the user inserted, enter the door-opener code which must be a 4-digit number from 0001 to 4999. This code will open the main entrance; to open the vehicle entrance, enter a door-opener code from 5000 to 9999. After insertion, press .

Press **X** to cancel the code. Pressing **X** without inserting characters returns to the previous step.

If the code entered is not valid or already exists, an error message is displayed and the data must be re-entered.

After this step, the name is inserted in the repertory and a new name can be inserted.

- **Modify**

From this menu, the repertory can be scrolled using the arrow keys; press  to modify the data following the same screen pages as for insertion.

- **Delete**


From this menu, the repertory can be scrolled using the arrow keys; pressing , confirmation of deletion is requested.

- **Delete all**

From this menu, the entire names repertory can be deleted; pressing , confirmation of deletion is requested.

PROGRAMMING OF DOOR-OPENER CODES

This menu is used to manage door-opener codes not associated with names in the repertory. The menu as follows:



Use the arrow keys to scroll the door-opener code programming menu; press **X** to quit programming.

- **Enter**

DOOR OPENER CODE

Enter the door-opener code which must be a 4-digit number from 0001 to 9999. A code between 1 and 4999 will open the main entrance; a code between 5000 and 9999 will open the vehicle entrance. After insertion, press .

Press **X** to cancel the code. Pressing **X** without inserting characters returns to the previous step. If the code entered is not valid or already exists, an error message is displayed and the data must be re-entered.

- **Modify**

From this menu, the list of the door-opener codes can be scrolled with the arrow keys; press  to modify the code selected.

- **Delete**


From this menu, the list of the door-opener codes can be scrolled with the arrow keys; pressing , confirmation of deletion is requested.

- **Delete all**

From this menu, all the door-opener codes can be deleted; pressing , confirmation of deletion is requested

AUDIO ADJUSTING

The audio levels are trimmed in factory, so they don't need to be changed in most installations. If it is necessary to change them, use a screwdriver on the suitable adjusting points.



CALLS TO USERS

In stand-by mode, the call module displays:

SELECT NAME
↑ ↓ AND PRESS 

If no names have been inserted in the repertory, the display shows

TYPE CODE
PRESS 

CALL BY ENTERING PHYSICAL CODE

If the call module is configured with physical codes, enter the 5-digit code as follows: ccnnn, where cc indicates the riser column (from 00 to 31) and nnn indicates the number of the apartment (from 000 to 127). In systems without Ref.1083/50 riser column interface, the riser column code is 00.

The digits entered are displayed:

CODE :
01003

Use **X** to delete the character if you make a mistake; with , if the system is free and the code is valid, the call is made and for the entire pick-up wait time (max. 60s) the display shows:

CALLING

If the code is not valid, the display shows:

WRONG
CODE

and the display returns to stand-by status;

If the code is valid but the system is busy, the display shows:

LINE BUSY
WAIT

When the system is free again, the call can be repeated.

A physical code that starts with zeroes can be entered, omitting the zeroes (e.g. physical code 1001 will call riser column 01 user 001).

CALL BY ENTERING LOGICAL CODE

If the call module is configured with logical codes, enter a code of maximum 4 digits.

The digits entered are shown on the display:

CODE :
1002

Use **X** to delete the character if you make a mistake; with , if the system is free and the code is valid, the call is made and for the entire pick-up wait time (max. 60s) the display shows:

CALLING

If the code is not valid, the display shows:

WRONG
CODE

and the display returns to stand-by status;

If the code is valid but the system is busy, the display shows:

LINE BUSY
WAIT

When the system is free again, the call can be repeated.

CALL BY SELECTING NAME FROM REPERTORY

Press the arrow keys to scroll the list of names in alphabetical order.

The names are shown on the display:

ROSSI
MARIO

Pressing **X**, stand-by status is restored; with , if the system is free, the call is made and for the entire

pick-up wait time (max. 60s) the display shows:

CALLING

If the system is busy, the display shows:

LINE BUSY
WAIT

When the system is free again, the call can be repeated.

If the repertory contains a high number of names, to make a faster search, proceed as follows.

- Press an arrow key once to display the repertory.
- A name is displayed:

ABATE
MARIO

- Use the keypad to select the initial letter of the name to be found; the first name that starts with the letter indicated is displayed; use the arrow keys to search for the name required.
- For example, to find the name "ROSSI", from the previous display, press the 7 key three times to position the repertory on the first name starting with "R"; if there are no names starting with "R", the first name in alphabetical order is displayed. Use the arrow keys to navigate the repertory starting from the name displayed.

CALL TO SWITCHBOARD

If the system includes a concierge switchboard set to "day" functioning, this will intercept and manage all the calls made from the main call modules. The switchboard in "day" status can also be called directly with the key  without any selection, or pressing several buttons at the same time.

If the system is free, the call is made and for the entire pick-up wait time (max. 60s) the display shows:

CALLING

If the system is busy, the display shows:

LINE BUSY
WAIT

When the system is free again, the call can be repeated.

COMMUNICATION AND DOOR OPENING

If a call is made, when the user lifts the hand-set, the module establishes a conversation and for the entire communication time (max. 10 minutes) the display shows:

SPEAK
PLEASE

If the user presses the button to open the main or vehicle entrance, the module activates the corresponding output with temporary display of:

COME IN
PLEASE

When the user called hangs up, the communication is closed and the module returns to stand-by status.

If the call is intercepted by the switchboard and this puts the call module on hold in order to call an apartment station, the display shows:

WAIT
PLEASE

When communication between the module and the switchboard or directly with the apartment station called

by the switchboard is restored, the display shows:

SPEAK
PLEASE

TRANSMISSION OF SPECIAL CODES

If the system comprises special decoders, the call module can send commands to activate load driving outputs (lights, gates, etc.)

When the call module is on stand-by, pressing the 0 key, the display shows

CODE:
0 _

Continuing to press the 0 key for 2s, the call module switches to special code mode and the display shows:

SPECIAL CODE:
0 _

Enter the 3-digit code (from 1 to 255) programmed in the special decoder to be activated. The display shows this code with *:

SPECIAL CODE:
0 ***

Press **X** to delete the data entered; on completion of data entry, press  to sent the code. The display returns to stand-by status.

LOCK MANAGEMENT

The call module has 3 outputs for driving locks:

SE+, SE- → Direct driving for the main entrance electric lock with capacitance discharge and holding current

C,NC,NO → Changeover driven in parallel with SE+, SE- with contacts suitable for direct connection of externally-powered electric locks

SE2, SE2 → Output for vehicle entrance electric lock external control NOT suitable for direct driving (normally used to activate the electric gate control unit).

A button for driving main entrances can be connected to the PA,CT terminals

ENTRY OF DOOR-OPENER CODES

If door-opener codes (unrestricted or associated with names in the repertory) have been programmed on the call module, the door (pedestrian or vehicle) can be opened entering this code. The main entrance lock is activated for codes from 0001 to 4999; the vehicle entrance lock is activated for codes from 5000 to 5999.

When the call module is on stand-by, pressing the key , the display shows

CODICE APERTURA
PORTA:

Enter the 4-digit door-opener code programmed. The display shows this code with *:

DOOR LOCK
RELEASE CODE: ****

Press **X** to delete the data if you make a mistake; after entry, press .

The display returns to stand-by status.

If the code is amongst those programmed, the lock is activated and the display shows:

COME IN
PLEASE

If the code is not amongst those programmed, the lock is not activated and the display shows:

WRONG
CODE

“POSTMAN” FUNCTION

If time bands have been programmed on the call module and the function is active, the main entrance can be opened on the days and at the times established simply by pressing the  key. After pressing this key, any door-opener code can be entered to open the vehicle entrance.

PROGRAMMING VIA BLUETOOTH

The call module is equipped with a Bluetooth receiver-transmitter to facilitate programming of configuration, names and door-opener codes. Enter the password to access programming, activate the 2Voice_Mobile software (which can be downloaded from the Urmet site) previously installed on the PDA or on the telephone and, from the telephone, make the connection between the software of the telephone and the call module. The display shows:

BLUETOOTH
CONNECTED

Set as indicated in the user manual of the 2Voice_Mobile software. To exit Bluetooth programming, press **X** for 2 seconds.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, URMET S.p.A. declares that the radio equipment type:
2VOICE DIGITAL CALL MODULE with code Ref. **1083/14**
is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.urmet.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power voltage (LINE):	36 – 48 V $\overline{=}$
Power voltage (+ -):	36 – 48 V $\overline{=}$
Stand-by consumption:	Max 85 mA
Max. consumption (Video call)	220 mA
Lock output SE+ SE-:	capacitance discharge 22-24 V $\overline{=}$ + holding current max 200 mAdc
Lock relay C/NC/NO:	Max 24 V 5A
Lock relay SE2:	Max 24 V 300 mA
Working temperature range:	- 10 °C + 50 °C
Frequency band:	2402 ÷ 2480 MHz
Output power (Max):.....	1,1 dBm

 Wires with cross-section area of 0.5 mm² or larger must comply with IEC 60332-1-2; wires with cross section area smaller than 0.5 mm² must comply with IEC 60332-2-2.

KEY TO SYMBOLS

Symbol	Description
$\overline{=}$	Direct input voltage
 	See the installation manual of the device



ITALIANO

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



ENGLISH

DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste.

Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.

The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



FRANÇAIS

DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix présent sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers.

Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte spécialisé pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de leur mise au rebut aidera à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'elles sont recyclées d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre revendeur, votre service local d'élimination des ordures ménagères.



ESPAÑOL

DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa en el producto, o en su embalaje, indica que dicho producto no debe desecharse junto con los otros residuos domésticos.

Por el contrario, es responsabilidad del usuario desechar el equipo entregándolo a un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

La recogida separada y el reciclaje de estos residuos en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de manera adecuada para proteger la salud y el medio ambiente.

Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, consulte con las autoridades locales, con sus servicios de recogida de residuos o material reciclable o con la tienda donde adquirió el producto.



DEUTSCH

RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es liegt daher in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte zu entsorgen, indem Sie diese bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgeben.

Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte bei der Entsorgung tragen zur Erhaltung natürlicher Ressourcen bei und garantieren, dass diese auf gesundheits- und umweltverträgliche Weise recycelt werden.

Weitere Informationen dazu, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Hausmüll-Entsorgungsdienst oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

DS 1083-051D

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 20001

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

MADE IN ITALY